


CoroMill® 357

Ersatzteile für CoroMill® 357



	1	2	3	4	5	6	7
	Schraube für Wendeplatte (Nm)	Drehmomentschlüssel	Einsatz	Zwischenlage	Schraube für Zwischenlage (Nm)	Drehmomentschlüssel	Einsatz
24	5513 020-77 (15)	5680 099-01	5680 084-10	5322 131-01	5513 020-76 (3)	5680 105-02	5680 084-03

Hinweis!

Wir empfehlen, die Schrauben nach 10 Wendeplattenwechseln (100 Schneiden) einmal auszutauschen.

8	
Bestellnummer	Kühlschmierstoffschraube
357-100Q32-24x	5512 073-05
357-125Q40-24x	5512 098-01
A357-102R38-24x	5512 074-05
A357-127R38-24x	5512 099-01
A357-152R38-24x	5512 099-01
A357-100J31.75-24x	5512 073-05
A357-125J38.1-24x	5512 098-01