


Ersatzteile für T-Max 45

R260.7



Fräser	1	2	3	4	5	6	7
D_f mm	Plattensitz	Schraube	Schlüssel (mm)	Schraube	Schlüssel (mm)	Mutter	Schraube
R260.7-100 -30	260.7-830M	3212 010-310	265.2-821 (4.0)	3214 010-409	3021 010-040 (4.0)	260.7-842	3214 010-408
R260.7-125 -40	260.7-830M	3212 010-310	265.2-821 (4.0)	3214 010-409	3021 010-040 (4.0)	260.7-842	3214 010-408
R260.7-200							
R260.7-400							
Fräser	8	9	10	11		Zubehör ²⁾	
D_f mm	Spannfinger	Feder	Bajonett-scheibe	Montage-schlüssel	Plattensitz für Wiper-Wendeplatten	Schlüssel für Bajonettverschluss	Schlüssel zum Lösen der Kontermutter 6 erforderlich für die Fräskopfeinstellung
R260.7-100 -30	260.7-820	260.7-841	260.7-840	260.7-856M	5321-046-01	260.7-857 ¹⁾	260.7-855M
R260.7-125 -40	260.7-820	260.7-841	260.7-840	260.7-856M	5321-046-01	260.7-857 ¹⁾	260.7-855M
R260.7-200							
R260.7-400							

1) Für Fräser mit Durchmesser 100 mm, Verwendung des Schlüssels 260.7-858.

2) Zubehör ist gesondert zu bestellen