

Pumpenabsicherungsblock

(Sicherheitsventil nach Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU)

Typ DBA...2X/...E

CE

Betriebsanleitung
RD25891-B/10.21

Ersetzt: 09.17
Deutsch
Mat.Nr. R901557895



DE Die Inbetriebnahme dieses Produkts darf erst dann erfolgen, wenn Sie diese Betriebsanleitung in einer für Sie verständlichen EU-Amtssprache vorliegen und den Inhalt verstanden haben. Ist dies nicht der Fall, wenden Sie sich bitte an Ihren Bosch Rexroth Ansprechpartner oder die zuständige Servicestelle. Diese finden Sie auch unter www.boschrexroth.com.

EN: This product may only be commissioned if these operating instructions are available to you in an official EU language that you understand and you have understood the contents. If this is not the case, please contact your Bosch Rexroth contact partner or the responsible service point. You can also find them at www.boschrexroth.com.

BG: Въвеждането в експлоатация на този продукт може да се извърши едва тогава, когато разполагате с това ръководство за експлоатация на разбираем за Вас официален език на ЕС и сте разбрали неговото съдържание. Ако това не е така, обърнете се към Вашия партньор Bosch Rexroth или към компетентен сервис. Ще го намерите на www.boschrexroth.com.

CS: Tento výrobek smíte uvést do provozu teprve tehdy, jestliže si obstaráte tento návod k obsluze v úředním jazyce EU, který je pro vás srozumitelný, a pochopíte celý jeho obsah. Pokud tomu tak není, obrat'te se na svoji kontaktní osobu u společnosti Bosch Rexroth nebo na příslušné servisní středisko. Potřebné kontaktní informace naleznete také na stránkách www.boschrexroth.com.

DA: Dette produkt må først tages i brug, når du har modtaget og læst driftsvejledningen på et for dig forståeligt officielt EU-sprog og har forstået indholdet. Hvis det ikke er tilfældet, bedes du kontakte din kontaktperson hos Bosch Rexroth eller den ansvarlige kundeserviceafdeling. Den kan du finde på hjemmesiden www.boschrexroth.com.

EL: Το προϊόν επιτρέπεται να τεθεί σε λειτουργία μόνο εάν διαθέτετε τις παρούσες οδηγίες χρήσης σε κατανοητή σε εσάς επίσημη γλώσσα της Ε.Ε. και εφόσον έχετε κατανοήσει το περιεχόμενό τους. Εάν δεν πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, απευθυνθείτε στους κατά τόπους αντιπροσώπους της Bosch Rexroth ή σε κάποιο εξουσιοδοτημένο σέρβις. Για τα σχετικά στοιχεία, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.boschrexroth.com.

ES: La puesta en marcha de este producto únicamente podrá realizarse cuando disponga de las instrucciones de servicio en una lengua oficial de la UE comprensible para usted y haya entendido su contenido. En caso contrario, diríjase a su persona de contacto en Bosch Rexroth o al servicio técnico competente, que podrá encontrar también en la dirección www.boschrexroth.com.

ET: Selle toote tohib kasutusele võtta ainult siis, kui teil on olemas ühes EL-i ametlikus keeles kirjutatud kasutusjuhend ja te olete selle endale selgeks teinud. Kui see nii ei ole, võtke ühendust oma Bosch Rexrothi kontaktisiku või vastutava teeninduskeskusega. Need leiate aadressilt www.boschrexroth.com.

FI: Tämän tuotteen saa ottaa käyttöön vasta kun olet saanut tämän käyttöohjeen ymmärtämälläsi EU-kielellä ja ymmärtänyt sen sisällön. Jos näin ei ole, ota yhteyttä Bosch Rexroth -yhteyshenkilöösi tai vastaavan palvelupisteeseen. Ne löytyvät myös osoitteesta www.boschrexroth.com.

FR: Ce produit ne doit être mis en service que lorsque vous disposez des présentes instructions de service dans une langue officielle de l'UE que vous comprenez et que vous avez compris son contenu. Si cela n'est pas le cas, veuillez vous adresser à votre interlocuteur Bosch Rexroth ou au service compétent. Vous pouvez trouver ces coordonnées également sur le site www.boschrexroth.com.

HU: A termék üzembe helyezése csak akkor történhet meg, ha az üzemeltetési utasítást az EU egyik hivatalos nyelvén elolvasta, és megértette a tartalmát. Ha nem ez a helyzet, kérjük, forduljon Bosch Rexroth kapcsolattartójához vagy az illetékes szervizhez. A szolgálatok elérhetőségét a www.boschrexroth.com webhelyen találja meg.

IT: La messa in servizio di questo prodotto può essere eseguita solo se si dispone del presente manuale d'uso in una lingua ufficiale della UE conosciuta e se ne è stato compreso il contenuto. In caso contrario rivolgersi al referente Bosch Rexroth o al punto di assistenza competente. Questi sono anche riportati sul sito www.boschrexroth.com.

LT: Šį gaminį ekspluoatuoti leidžiama tik tada, kai turėsite šią naudojimo instrukciją viena iš ES suprantamų oficialių kalbų ir kai suprasite jos turinį. Priešingu atveju kreipkitės į „Bosch Rexroth“ kontaktinį asmenį arba įgaliotajį paslaugų centrą. Informacijos apie juos rasite www.boschrexroth.com.

LV: Ierīces ekspluatāciju drīkst sākt tikai tad, ja šī ekspluatācijas instrukcija Jums ir pieejama kādā no jums saprotamām ES oficiālajām valodām un Jūs esat izpratis tās saturu. Pretējā gadījumā lūdzam vērsties pie savas „Bosch Rexroth“ kontaktpersonas vai kompetentā servisa dienesta. Nepieciešamā informācija ir pieejama arī interneta vietnē www.boschrexroth.com.

NL: U mag het product pas in bedrijf stellen, als deze bedieningshandleiding voor u beschikbaar is in een voor u begrijpelijke, officiële taal van de EU en als u de inhoud daarvan begrepen heeft. Is dit niet het geval, neem dan a.u.b. contact op met uw Bosch Rexroth contactpersoon of de servicepartner. Deze vindt u ook op www.boschrexroth.com.

NO: Dette produktet må settes i drift først når denne bruksanvisningen foreligger på et offisielt EU-språk som er forståelig for deg, og du må også forstå innholdet i bruksanvisningen. Hvis dette ikke er tilfelle, kontakter du din kontaktperson i Bosch Rexroth eller ansvarlig servicesenter. Disse finner du også under www.boschrexroth.com.

PL: Przed uruchomieniem niniejszego produktu należy zapoznać się z instrukcją obsługi w zrozumiałym dla Państwa języku urzędowym UE i zrozumieć jej treść. W przypadku gdy nie dołączono instrukcji w takim języku, należy zwrócić się z zapytaniem do osoby kontaktowej Bosch Rexroth lub do odpowiedniego punktu obsługi. Listę takich punktów można znaleźć na stronie www.boschrexroth.com.

PT: A colocação em funcionamento desse produto só pode ocorrer se estas instruções de operação estiverem disponíveis para você em uma língua oficial da UE que você entenda e se você tiver compreendido seu conteúdo. Se não for esse o caso, entre em contato com a pessoa de contato da Bosch Rexroth ou com o centro de serviço responsável. Você também pode encontrá-las em www.boschrexroth.com.

RO: Aveți voie să puneti în funcțiune acest produs, doar dacă aveți acest manual de utilizare într-o limbă oficială a UE, pe care o înțelegeți, și după ce ati înțeles conținutul. Dacă aceste condiții nu sunt înndeplinite, adresați-vă persoanei de contact Bosch Rexroth sau centrului de service responsabil. Găsiți aceste service-uri și pe www.boschrexroth.com.

RU: Данное изделие разрешается вводить в эксплуатацию только в том случае, если у вас имеется эта инструкция по эксплуатации на знакомом вам официальном языке ЕС и вам понятно ее содержание. В случае отсутствия инструкции обратитесь к вашему контактному лицу в Bosch Rexroth или в соответствующий сервисный центр. Адрес сервисного центра можно найти на сайте www.boschrexroth.com.

SK: Tento výrobok sa môže uviesť do prevádzky až po predložení tohto návodu na obsluhu v pre vás zrozumiteľnom úradnom jazyku EÚ a po oboznámení sa s jeho obsahom. Ak to nie je váš prípad, obráťte sa na vašu kontaktnú osobu Bosch Rexroth alebo na príslušné servisné miesto. Nájdete ho na www.boschrexroth.com.

SL: Z uporabo tega izdelka lahko pričnete šele, ko ste prebrali ta navodila za uporabo v vam razumljivem uradnem jeziku EU in razumeli njihovo vsebino. Če navodila za uporabo niso na voljo v vašem jeziku, vas prosimo, da se obrnete na kontaktno osebo podjetja Bosch Rexroth oz. pooblaščeni servis. Te lahko najdete tudi na www.boschrexroth.com.

SV: Du får inte ta denna produkt i drift förrän du har denna bruksanvisning på ett EU-språk som du kan och du har förstått innehållet. Om detta inte är fallet ska du kontakta din kontaktperson på Bosch Rexroth eller ansvarig serviceplats. Denna hittar du också på www.boschrexroth.com.

HR: Ovaj proizvod smijete pustiti u pogon tek kada pročitate ove upute za uporabu na službenom jeziku EU-a koji razumijete i shvatite njihov sadržaj. Ako to nije slučaj, obratite se osobi za kontakt tvrtke Bosch Rexroth ili nadležnoj servisnoj službi. Te čete podatke pronaći na adresi www.boschrexroth.com.

Die angegebenen Daten dienen der Produktbeschreibung. Sollten auch Angaben zur Verwendung gemacht werden, stellen diese nur Anwendungsbeispiele und Vorschläge dar. Katalogangaben sind keine zugesicherten Eigenschaften. Die Angaben entbinden den Verwender nicht von eigenen Beurteilungen und Prüfungen. Unsere Produkte unterliegen einem natürlichen Verschleiß- und Alterungsprozess.

© Alle Rechte bei Bosch Rexroth AG, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügbungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

Auf der Titelseite ist eine Beispielkonfiguration abgebildet. Das ausgelieferte Produkt kann daher von der Abbildung abweichen.

Die Originalbetriebsanleitung wurde in deutscher Sprache erstellt.

Inhalt

1	Zu dieser Dokumentation	7
1.1	Gültigkeit der Dokumentation	7
1.2	Erforderliche und ergänzende Dokumentationen	7
1.3	Darstellung von Informationen	7
2	Sicherheitshinweise	9
2.1	Zu diesem Kapitel	9
2.2	Bestimmungsgemäße Verwendung	9
2.3	Nicht bestimmungsgemäße Verwendung	10
2.4	Qualifikation des Personals	11
2.5	Allgemeine Sicherheitshinweise	11
2.6	Produktspezifische Sicherheitshinweise	12
2.7	Persönliche Schutzausrüstung	14
2.8	Pflichten des Betreibers	14
3	Allgemeine Hinweise zu Sachschäden und Produktschäden	15
4	Lieferumfang	16
5	Zu diesem Produkt	16
5.1	Identifikation des Produktes	17
5.2	Bauteilkennzeichen	18
5.3	Einsatzgrenzen	18
6	Transport und Lagerung	19
6.1	Produkt transportieren	19
6.2	Sicherheitsventil lagern	20
7	Montage	21
7.1	Auspicken	22
7.2	Einbaubedingungen	22
7.3	Lackieren des Ventilgehäuses	23
7.4	Notwendiges Werkzeug	23
7.5	Zubehör	23
7.6	Vor der Montage	25
7.7	Montage des Sicherheitsventils	27
7.8	Zusätzlicher M-Anschluss	29
7.9	Elektrische Versorgung anschließen (nur bei Typ DBAW...2X/...E und DBAE(E)...2X/...E)	30
8	Inbetriebnahme	31
9	Betrieb	32
9.1	Allgemeine Hinweise zum Betrieb	33
9.2	Ventil auf niedrigen Ansprechdruck einstellen	33
9.3	Betrieb mit Gegendruck in der Ablaufleitung	34
9.4	Optionale Hilfsbetätigungsseinrichtung am Wegeventil bedienen	37
10	Instandhaltung und Instandsetzung	38
10.1	Reinigung und Pflege	38
10.2	Inspektion und Wartung	38
10.3	Instandsetzung	41
10.4	Ersatzteile	42
11	Demontage und Austausch	43
12	Entsorgung	44

12.1	Umweltschutz	44
12.2	Rückgabe an Bosch Rexroth AG	44
12.3	Verpackungen	44
12.4	Eingesetzte Materialien	44
12.5	Recycling	45
13	Erweiterung und Umbau	45
14	Fehlersuche und Fehlerbehebung	45
14.1	So gehen Sie bei der Fehlersuche vor	45
14.2	Anschriftenverzeichnis	49
15	Index	51

1 Zu dieser Dokumentation

1.1 Gültigkeit der Dokumentation

Diese Dokumentation gilt für folgende Produkte:

- Baumustergeprüfte Sicherheitsventile nach Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU
Typ DBA...2X/...E

Diese Dokumentation richtet sich an den Maschinenhersteller, Monteure und Anlagenbetreiber.

Diese Dokumentation enthält wichtige Informationen, um das Produkt sicher und sachgerecht zu montieren, zu transportieren, in Betrieb zu nehmen, zu betreiben, zu verwenden, zu warten, zu demontieren und einfache Störungen selbst zu beseitigen.

- Lesen Sie diese Dokumentation vollständig und insbesondere das Kapitel 2 „Sicherheitshinweise“ und Kapitel 3 „Allgemeine Hinweise zu Sachschäden und Produktschäden“, bevor Sie mit der Produkt arbeiten.

Gültig ist der Dokumentationsstand, der mit dem Produkt ausgeliefert wurde.



1.2 Erforderliche und ergänzende Dokumentationen

- Nehmen Sie das Produkt erst in Betrieb, wenn Ihnen die mit dem Buchsymbol gekennzeichneten Dokumentationen vorliegen und Sie diese verstanden und beachtet haben.

Tabelle 1: Erforderliche und ergänzende Dokumentationen

Titel	Dokumentnummer	Dokumentart
Hydraulikventile für Industrieanwendungen	07600-B	Betriebsanleitung
Pumpenabsicherungsblock	25891	Datenblatt
Leitungsdosens und Kabelsätze für Ventile und Sensoren in der Hydraulik	08006	Datenblatt
Einstellbescheinigung	ist im Lieferumfang enthalten	Zertifikat
EU-Konformitätserklärung nach Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU	ist im Lieferumfang enthalten	Zertifikat

1.3 Darstellung von Informationen

Damit Sie mit dieser Dokumentation schnell und sicher mit Ihrem Produkt arbeiten können, werden einheitliche Sicherheitshinweise, Symbole, Begriffe und Abkürzungen verwendet. Zum besseren Verständnis sind diese in den folgenden Abschnitten erklärt.

1.3.1 Sicherheitshinweise

In dieser Dokumentation stehen Sicherheitshinweise im Kapitel 2.6 „Produktspezifische Sicherheitshinweise“ und Kapitel 3 „Allgemeine Hinweise zu Sachschäden und Produktschäden“ sowie vor einer Handlungsabfolge oder vor einer Handlungsanweisung, bei der die Gefahr von Personen- oder Sachschäden

besteht. Die beschriebenen Maßnahmen zur Gefahrenabwehr müssen eingehalten werden.

Sicherheitshinweise sind wie folgt aufgebaut:

! SIGNALWORT	
Art und Quelle der Gefahr!	
Folgen bei Nichtbeachtung	
► Maßnahme zur Gefahrenabwehr	
► <Aufzählung>	

- **Warnzeichen:** macht auf die Gefahr aufmerksam
- **Signalwort:** gibt die Schwere der Gefahr an
- **Art und Quelle der Gefahr!:** benennt die Art und Quelle der Gefahr
- **Folgen:** beschreibt die Folgen bei Nichtbeachtung
- **Abwehr:** gibt an, wie man die Gefahr umgehen kann

Tabelle 2: Gefahrenklassen nach ANSI Z535.6-2011

Warnzeichen, Signalwort	Bedeutung
! GEFAHR	Kennzeichnet eine gefährliche Situation, in der Tod oder schwere Körperverletzung eintreten werden, wenn sie nicht vermieden wird.
! WARNUNG	Kennzeichnet eine gefährliche Situation, in der Tod oder schwere Körperverletzung eintreten können, wenn sie nicht vermieden wird.
! VORSICHT	Kennzeichnet eine gefährliche Situation, in der leichte bis mittelschwere Körperverletzungen eintreten können, wenn sie nicht vermieden wird.
HINWEIS	Sachschäden: Das Produkt oder die Umgebung können beschädigt werden.

1.3.2 Symbole

Die folgenden Symbole kennzeichnen Hinweise, die nicht sicherheitsrelevant sind, jedoch die Verständlichkeit der Dokumentation erhöhen.

Tabelle 3: Bedeutung der Symbole

Symbol	Bedeutung
	Wenn diese Information nicht beachtet wird, kann das Produkt nicht optimal genutzt bzw. betrieben werden.
►	Einzelner, unabhängiger Handlungsschritt
1.	Nummerierte Handlungsanweisung: Die Ziffern geben an, dass die Handlungsschritte aufeinander folgen.
2.	
3.	

1.3.3 Bezeichnungen

In dieser Dokumentation werden folgende Bezeichnungen verwendet:

Tabelle 4: Bezeichnungen

Bezeichnung	Bedeutung
AD2000	Regelwerk zur Anwendung und Umsetzung der Druckgeräterichtlinie

1.3.4 Abkürzungen

In dieser Dokumentation werden folgende Abkürzungen verwendet:

Tabelle 5: Abkürzungen

Abkürzung	Bedeutung
EN	Europäische Norm
DIN	Deutsche Industrienorm
ISO	Internationale Organisation für Normung (<i>International Organization for Standardization</i>)
DBA	Pumpenabsicherungsblock
EU	Europäische Union
VDMA	Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau

2 Sicherheitshinweise

2.1 Zu diesem Kapitel

Das Produkt wurde gemäß dem Regelwerk AD 2000 hergestellt. Trotzdem besteht die Gefahr von Personen- und Sachschäden, wenn Sie dieses Kapitel und die Sicherheitshinweise in dieser Dokumentation nicht beachten.

- ▶ Lesen Sie diese Dokumentation gründlich und vollständig, bevor Sie mit dem Produkt arbeiten.
- ▶ Bewahren Sie die Dokumentation so auf, dass sie jederzeit für alle Benutzer zugänglich ist.
- ▶ Geben Sie das Produkt an Dritte stets zusammen mit den erforderlichen Dokumentationen weiter.

2.2 Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Ventile entsprechen der Sicherheitskategorie B nach EN ISO 13849-1.

Das Sicherheitsventil darf nur in trockener, staubfreier Atmosphäre gelagert werden, die frei von Ätzstoffen und Dämpfen ist und die niedrige Luftfeuchtigkeit und keine großen Temperaturschwankungen aufweist. Bei Lagerung über mehr als 12 Monate wird Befüllung mit sauberem Konservierungsöl empfohlen, siehe auch DIN 7716. Der werkseitige Korrosionsschutz ist bei Lagerung unter den angegebenen Bedingungen ausreichend, sofern kein Kondensat oder Leckwasser in das Sicherheitsventil gelangen kann.

Das Sicherheitsventil darf ausschließlich mit den, im „Datenblatt 25891“ angegebenen Druckflüssigkeiten betrieben werden.

Informationen zum Einsatz des Produkts mit anderen Druckflüssigkeiten erhalten Sie auf Anfrage.

Das Sicherheitsventil darf nur in technisch einwandfreiem Zustand betrieben werden und es darf nur entsprechend den, in dieser Betriebsanleitung genannten Technischen Daten, Betriebs- und Umgebungsbedingungen gelagert, betrieben und instand gehalten werden. Insbesondere dürfen die, im „*Datenblatt 25891*“ angegebenen Grenzwerte nicht überschritten werden.

Der Betrieb mit anderen Anschluss-, Einsatz- oder Leistungsdaten, als sie in dieser Betriebsanleitung beschrieben sind, darf nur mit schriftlicher Zustimmung der Bosch Rexroth AG erfolgen.

Veränderungen am Produkt sind nur im Rahmen des in dieser Betriebsanleitung vorgegebenen Umfangs zulässig.

Von der Bosch Rexroth AG angebrachte Schutzeinrichtungen müssen - außer wenn dies für den Einricht- oder Instandhaltungsbetrieb nicht zweckmäßig ist - vorhanden, ordnungsgemäß installiert und voll funktionsfähig sein. Sie dürfen nicht in Ihrer Position verändert, umgangen oder unwirksam gemacht werden.

2.3 Nicht bestimmungsgemäße Verwendung

Das Sicherheitsventil ist nicht für den Einsatz in explosionsgefährdeter Umgebung geeignet, es darf dort nicht eingesetzt werden.

Das Sicherheitsventil darf nicht eingesetzt werden, wenn der unter allen denkbaren Betriebszuständen maximal mögliche Volumenstrom der Anlage größer ist, als der in den Technischen Daten für den jeweiligen Ventiltyp angegebenen Wert des maximal zulässigen Volumenstroms. Der zulässige maximale Volumenstrom ist dem „*Datenblatt 25891*“ zu entnehmen.

Das Sicherheitsventil darf nicht als Regelventil eingesetzt werden.

Das Sicherheitsventil darf nicht mit korrosiven Betriebsmitteln betrieben werden oder in korrosiver Atmosphäre eingesetzt werden.

Eine am Sicherheitsventil vorhandene Verplombung darf vom Betreiber nicht entfernt werden.

Entfernen der Plombe und Neujustieren des Ansprechdrucks ist nur durch Personen zulässig, die von anerkannten Prüfstellen nach EU-Druckgeräterichtlinie autorisiert wurden.

Das Sicherheitsventil darf nicht über das in dieser Betriebsanleitung genannte Maß hinaus zerlegt werden.

Typschilder und Produktidentifizierungen dürfen nicht überlackiert werden, sondern müssen lesbar bleiben.

2.4 Qualifikation des Personals

Die in dieser Dokumentation beschriebenen Tätigkeiten erfordern grundlegende Kenntnisse der Mechanik, Elektrik, Hydraulik sowie Kenntnisse der zugehörigen Fachbegriffe. Für den Transport und die Handhabung des Produkts sind zusätzliche Kenntnisse im Umgang mit einem Hebezeug und den zugehörigen Anschlagmitteln erforderlich. Um die sichere Verwendung zu gewährleisten, dürfen diese Tätigkeiten daher nur von einer entsprechenden Fachkraft oder einer unterwiesenen Person unter Leitung einer Fachkraft durchgeführt werden.

Eine Fachkraft ist, wer aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, seiner Kenntnisse und Erfahrungen sowie seiner Kenntnisse der einschlägigen Bestimmungen die ihm übertragenen Arbeiten beurteilen, mögliche Gefahren erkennen und geeignete Sicherheitsmaßnahmen treffen kann. Eine Fachkraft muss die einschlägigen fachspezifischen Regeln einhalten und über das nötige Fachwissen verfügen.

Fachwissen bedeutet beispielweise für Hydraulikprodukte:

- Hydraulikpläne zu lesen und vollständig zu verstehen,
- insbesondere die Zusammenhänge bezüglich der Sicherheitseinrichtungen vollständig zu verstehen und
- Kenntnisse über Funktion und Aufbau von hydraulischen Bauteilen zu haben.



Bosch Rexroth bietet Ihnen schulungsunterstützende Maßnahmen auf speziellen Gebieten an. Eine Übersicht über die Schulungsinhalte finden Sie im Internet unter: <http://www.boschrexroth.de/didactic>

2.5 Allgemeine Sicherheitshinweise

- Beachten Sie die gültigen Vorschriften zur Unfallverhütung und zum Umweltschutz.
- Beachten Sie die Sicherheitsvorschriften und -bestimmungen des Landes, in dem das Produkt eingesetzt/angewendet wird.
- Verwenden Sie Rexroth-Produkte nur in technisch einwandfreiem Zustand.
- Beachten Sie alle Hinweise auf dem Produkt.
- Personen, die Rexroth-Produkte montieren, bedienen, demontieren oder warten dürfen nicht unter dem Einfluss von Alkohol, sonstigen Drogen oder Medikamenten, die die Reaktionsfähigkeit beeinflussen, stehen.
- Verwenden Sie nur Original-Zubehör- und Ersatzteile von Rexroth, um Personengefährdungen wegen nicht geeigneter Ersatzteile auszuschließen.
- Halten Sie die in der Produktdokumentation angegebenen technischen Daten und Umgebungsbedingungen ein.
- Wenn ungeeignete Produkte in sicherheitsrelevanten Anwendungen eingebaut oder verwendet werden, können unbeabsichtigte Betriebszustände in der Anwendung auftreten, die Personen und/oder Sachschäden verursachen können. Setzen Sie daher ein Produkt nur dann in sicherheitsrelevanten Anwendungen ein, wenn diese Verwendung ausdrücklich in der Dokumentation des Produkts spezifiziert und erlaubt ist, beispielsweise in Ex-Schutz-Bereichen oder in sicherheitsbezogenen Teilen einer Steuerung (funktionale Sicherheit).
- Sie dürfen das Produkt erst dann in Betrieb nehmen, wenn festgestellt wurde, dass das Endprodukt (beispielsweise eine Maschine oder Anlage), in das die Rexroth-Produkte eingebaut sind, den länderspezifischen Bestimmungen, Sicherheitsvorschriften und Normen der Anwendung entspricht.

2.6 Produktspezifische Sicherheitshinweise

Die nachfolgenden Sicherheitshinweise gelten für die Kapitel 6 bis 14.

WARNUNG

Unter Druck stehende Anlagenteile und austretende Druckflüssigkeit!

Bei Arbeiten an Hydraulikanlagen mit gespeicherter Druckenergie (Speicher oder unter Schwerkraft arbeitende Zylinder) können Ventile selbst nach Abschalten der Druckversorgung unter Druck stehen. Bei Montage- und Demontagearbeiten kann das Sicherheitsventil oder Teile weggeschleudert werden und zu Personen- bzw. Sachschäden führen. Weiterhin besteht die Gefahr schwerer Verletzung durch austretenden Druckflüssigkeitsstrahl.

- ▶ Überprüfen Sie vor Arbeiten am Sicherheitsventil, ob die Hydraulikanlage drucklos und die elektrische Ansteuerung spannungslos ist.
- ▶ Entlasten Sie vor Arbeiten an Ventilen den Druck an Maschinen und Anlagen vollständig.

Nichtbeachtung der funktionalen Sicherheit!

Hydraulikventile steuern Bewegungen in Maschinen oder Anlagen. Bei mechanischen und elektrischen Störungen z.B. Ausfall der Energieversorgung können Personen durch die Anlage erfasst, weggeschleudert oder gequetscht werden.

- ▶ Beachten Sie beim Aufbau Ihrer Schaltung die funktionale Sicherheit nach z.B. nach EN ISO 13849.

Fehlerhafte Befestigung!

Eine Befestigung des Sicherheitsventils mit Ventilbefestigungsschrauben verminderter Festigkeit oder mangelnde Befestigung an Montageflächen (Pumpe) mit unzureichender Stabilität kann zum Lösen und Herabfallen des Sicherheitsventils führen. Dadurch kann Druckflüssigkeit austreten und zu Personen- bzw. Sachschäden führen. Sicherheitsventile mit hohem Gewicht können Personen quetschen oder erschlagen. Besondere Vorsicht gilt bei hängend installierten Sicherheitsventilen.

- ▶ Montieren Sie das Sicherheitsventil mithilfe geeigneter Montagehilfsmittel vollständig nach den Montagevorgaben.
- ▶ Montieren Sie das Sicherheitsventil nur an Ventil-Montageflächen, die dem Gewicht der Ventile angemessen sind.
- ▶ Halten Sie Anziehdrehmomente und Schraubenfestigkeiten ein.

Leicht entflammbare Druckflüssigkeit!

Austretender Druckflüssigkeitsnebel aufgrund von defekten oder unvollständig montierten Sicherheitsventilen und deren Anschlüsse kann in Verbindung mit Feuer oder anderen Wärmequellen zu Brand oder Explosion führen.

- ▶ Verwenden Sie das Sicherheitsventil nicht in Bereichen mit offenem Feuer und nur im ausreichenden Abstand zu heißen Wärmequellen.



WARNING

Hohes Gewicht und scharfe Kanten des Sicherheitsventils!

Das beschriebene Sicherheitsventil kann sehr schwer sein. Bei nicht sachgemäßer Handhabung kann es herunterfallen und zu schweren Verletzungen bzw. Quetschungen führen, da das Sicherheitsventil z.B. scharfkantig, schwer, ölig, lose oder sperrig sein kann.

- ▶ Transportieren Sie gegebenenfalls das Sicherheitsventil mit geeigneten Hebezeugen an die dafür vorgesehenen Stellen.
- ▶ Sorgen Sie für eine stabile Position während des Transports zur Montagestelle.
- ▶ Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung während des Transports und Montage des Sicherheitsventils.
- ▶ Beachten Sie die nationalen Gesetze und Vorschriften zum Arbeits- und Gesundheitsschutz für den Transport.

Heiße Oberfläche!

Verbrennungsgefahr!

- ▶ Sorgen Sie für einen geeigneten Berührschutz.
- ▶ Fassen Sie das Sicherheitsventil im Betrieb nur mit Hitzeschutz-Handschuhen an. Vor direkter Berührung des Sicherheitsventils bei Wartungsarbeiten ist sicherzustellen, dass sich dieses auf Raumtemperatur abgekühlt hat.



VORSICHT

Verunreinigte Druckflüssigkeit!

Verunreinigung in der Druckflüssigkeit kann zu Funktionsausfällen des Sicherheitsventils führen. Dies kann schlimmstenfalls unerwartete Anlagenbewegungen zur Folge haben und somit eine Verletzungsgefahr für Personen darstellen.

- ▶ Stellen Sie im gesamten Betriebsbereich eine ausreichende Druckflüssigkeitsreinheit gemäß den Reinheitsklassen des Sicherheitsventils sicher.

Überschreitung der Maximaltemperaturen!

Bei Einsatz des Sicherheitsventils außerhalb der dafür vorgesehenen Temperaturen kann es zu Funktionsausfällen kommen.

- ▶ Setzen Sie das Sicherheitsventil nur innerhalb der dafür vorgesehenen Umgebungs- und Fluidtemperaturen ein.

Undichtigkeit bei falschen Einsatztemperaturen!

Bei Einsatz des Sicherheitsventils außerhalb der dafür vorgesehenen Temperaturen kann es zu einer dauerhaften Undichtigkeit an dem Sicherheitsventil kommen.

Dadurch kann Druckflüssigkeit in Form eines austretenden Druckflüssigkeitsstrahls Personen verletzen, zu Sachschäden führen und die Umgebung gefährden.

- ▶ Setzen Sie das Sicherheitsventil nur innerhalb der dafür vorgesehenen Umgebungs- und Fluidtemperaturen ein.
- ▶ Tauschen Sie bei Leckage beschädigte Dichtungen oder das Sicherheitsventil sofort aus.



Kontakt mit Salzwasser führt zu erhöhter Korrosion am Sicherheitsventil. Dadurch können Befestigungs- und Verschlusschrauben sowie bewegte Bauteile chemisch angegriffen und beschädigt werden. Treffen Sie daher geeignete Korrosionsschutzmaßnahmen.

2.7 Persönliche Schutzausrüstung

Der Betreiber muss die persönliche Schutzausrüstung (wie z.B. Handschuhe, Arbeitsschuhe, Schutzbrille, Arbeitsanzug etc.) zur Verfügung stellen.

2.8 Pflichten des Betreibers

Der Betreiber des Sicherheitsventils von Bosch Rexroth ist verantwortlich, dass

- das Sicherheitsventil nur entsprechend der in dieser Betriebsanleitung definierten, bestimmungsgemäßen Verwendung eingesetzt wird.
- das Bedienpersonal regelmäßig unterwiesen wird.
- falls erforderlich, ein Gefahrenbereich gekennzeichnet wird.
- die Sicherheitsmaßnahmen für seine spezifische Nutzungsabsicht des Sicherheitsventils eingehalten werden.
- das Sicherheitsventil entsprechend den in dieser Betriebsanleitung genannten Technischen Daten, Betriebs- und Umgebungsbedingungen gelagert, betrieben und instand gesetzt wird, insbesondere dass die in den Technischen Daten angegebenen Grenzwerte nicht überschritten werden.

Wenn Leckagen am Ventil zu Wasser- oder Bodenkontaminierung führen können, muss das Ventil in eine geeignete Auffangwanne gestellt werden.

IT-Security

Der Betrieb von Anlagen, Systemen und Maschinen erfordert grundsätzlich die Implementierung eines ganzheitlichen Konzepts für die IT-Security, welches dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte von Bosch Rexroth und deren Eigenschaften müssen als Bestandteil solcher Anlagen, Systeme und Maschinen bei deren ganzheitlichen IT-Security-Konzept entsprechend berücksichtigt werden. Produkte von Bosch Rexroth sind, wenn nicht anders dokumentiert, für den Betrieb in lokalen, physisch und logisch gesicherten Netzwerken mit Beschränkung des Zugangs auf autorisierte Personen ausgelegt und nicht nach IEC 62443-4-2 klassifiziert.

3 Allgemeine Hinweise zu Sachschäden und Produktschäden

Die Gewährleistung gilt ausschließlich für die ausgelieferte Konfiguration.

- Der Anspruch auf Gewährleistung erlischt bei fehlerhafter Montage, Inbetriebnahme und Betrieb, sowie bei nicht bestimmungsgemäßer Verwendung und/oder unsachgemäßer Handhabung.
- Die nachfolgenden Sicherheitshinweise gelten für die Kapitel 6 bis 14.

HINWEIS

Unzulässige mechanische Bewegung!

Schlag- oder stoßartige Kräfte auf das Sicherheitsventil können dieses beschädigen oder sogar zerstören.

- ▶ Benutzen Sie das Sicherheitsventil niemals als Griff oder Stufe. Stellen/ legen Sie keine Gegenstände darauf ab.

Schmutz und Fremdkörper in Hydraulikkomponenten!

Eindringender Schmutz und Fremdkörper führen zu Verschleiß und Funktionsstörungen. Eine sichere Funktion des Sicherheitsventils ist dadurch nicht mehr gewährleistet.

- ▶ Achten Sie bei der Montage auf äußerste Sauberkeit, um zu verhindern, dass Fremdkörper, wie z.B. Schweißperlen oder Metallspäne in die Hydraulikleitungen gelangen.
- ▶ Verwenden Sie zur Reinigung kein faserndes Reinigungsgewebe.
- ▶ Achten Sie darauf, dass kein Reinigungsmittel in das Hydrauliksystem eindringt.

Umweltschädliche Druckflüssigkeit!

Austretende Druckflüssigkeit führt zu Umweltverschmutzung.

- ▶ Entfernen Sie eventuelle Leckagen umgehend.
- ▶ Entsorgen Sie die Druckflüssigkeit nach den nationalen Bestimmungen Ihres Landes.

Verschleiß!

Verschleiß kann zu Funktionsstörungen führen.

- ▶ Führen Sie die vorgeschriebenen Wartungsarbeiten durch.

4 Lieferumfang

Im Lieferumfang ist enthalten:

- Baumustergeprüftes Sicherheitsventil
 - Betriebsanleitung
 - Einstellbescheinigung
 - Konformitätserklärung
- Prüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit.
- Prüfen Sie den Lieferumfang auf mögliche Transportschäden, siehe Kapitel 6 „Transport und Lagerung“.
-  Bei Reklamationen wenden Sie sich bitte an die Bosch Rexroth AG, siehe Abschnitt 14.2 „Anschriftenverzeichnis“.

Zubehör wie Ventilbefestigungsschrauben sind nicht im Lieferumfang enthalten, können jedoch separat bestellt werden (siehe Kap. 7.5 „Zubehör“).

5 Zu diesem Produkt



Informationen zur Leistungs- und Produktbeschreibung entnehmen Sie dem „Datenblatt 25891“ Ihres Ventils.

5.1 Identifikation des Produktes

5.1.1 Typschild des Typs DBA...2X/...E

Bei Ventilen des Typs **DBA...2X/...E** ist das, für die gesamte Einheit geltende Typschild auf dem Gehäuse angebracht.

Das Typschild enthält folgende Angaben:




Abb. 1: Typschild DBA...2X/...E

Nr.	Art der Angabe
1	Herstellerlogo
2	Material-Nr. des Ventils (=Bestell-Nr.)
3	Typbezeichnung des Gesamtventils
4	Serialnummer des Ventils ¹⁾
5	Nummer des Herstellerwerks
6	Herstellungsdatum (Jahr und Woche, verkürzte Darstellung)
7	---
8	---
9	Hydrauliksymbol entsprechend ISO 1219 (für Druckbegrenzungsventil)
10	Herkunftsbezeichnung
11	Name und Anschrift des Herstellers
12	Kunden- oder Fertigungsauftragsnummer ²⁾
13	---
14	CE-Kennzeichen ³⁾
15	---
16	---
17	---
18	Bauteilkennzeichen
19	Kennziffer der Prüfstelle
95	Rexroth QR-Code

¹⁾ Für Ventile aus einem Fertigungsauftrag fortlaufend vergebene Zähl-Nummer.

²⁾ Fortlaufend vergebene Nummer. Diese Nummer ist identisch mit der Ventil-Nr. in der zugehörigen Bescheinigung über die Einstellung von Sicherheitsventilen (Einstellbescheinigung) und ermöglicht dadurch die eindeutige Zuordnung des Ventils zu dieser Einstellbescheinigung. Umfasst ein Fertigungsauftrag mehrere identische Sicherheitsventile, dann kann für alle Ventile aus diesem Fertigungsauftrag die gleiche Nummer vergeben sein. Die zugehörige Einstellbescheinigung gilt dann für alle identischen Ventile dieses Fertigungsauftrages und an

die in der Einstellbescheinigung angegebene Kunden- oder Fertigungsauftragsnummer wird eine Angabe über die Gesamtanzahl x der Ventile in der Form /1 – x angehängt.

³⁾ Alternativ kann das CE-Kennzeichen auch nur als Einprägung auf dem Ventilkörper vorhanden sein.

5.2 Bauteilkennzeichen

Baumustergeprüfte Sicherheitsventile tragen ein codiertes Bauteilkennzeichen. Das Bauteilkennzeichen ist aus den stets gleichen Elementen zusammengesetzt, deren Bedeutung im folgenden Beispiel dargestellt ist:

Tabelle 6: Beispiel für Bauteilkennzeichen

TÜV.	SV.	—	1001.	14,4.	F.	G.	p
							eingestellter Ansprechdruck in bar
							maximal zulässiger Volumenstrom in l/min ohne Gegendruck in der Ablaufleitung ¹⁾
						Fluid	
							Engster Strömungsdurchmesser vor dem Ventilsitz in mm
							vom VdTÜV vergebene Nummer des Bauteilkennzeichens
							Endziffern der Jahreszahl der letzten Verlängerung der Gültigkeit des Bauteilkennzeichens
							Sicherheitsventil
							Kennzeichen der notifizierten Stelle, die die Baumusterprüfung durchgeführt hat

¹⁾Der im Bauteilkennzeichen angegebene Volumenstrom kann (auch bei Öffnen des Ventils über ein auf der Hauptstufe aufgebautes Wegeventil) nur bei Betrieb innerhalb des gleichen Druckbereichs ausgenutzt werden, siehe „Datenblatt 25891“.

5.3 Einsatzgrenzen

Die Sicherheitsventile können nur innerhalb bestimmter Einsatzgrenzen betrieben werden, siehe „Datenblatt 25891“. Der maximal erlaubte Volumenstrom in l/min ist aus der vorletzten Zahl des Bauteilkennzeichens abzulesen.



Im Werk wird der im Bauteilkennzeichen angegebene Ansprechdruck mit einem Volumenstrom von 11 l/min eingestellt.

Das Bauteilkennzeichen finden Sie auf dem Typschild.

Der im Bauteilkennzeichen angegebene maximal zulässige Volumenstrom darf nicht überschritten werden und gilt für Anwendungen ohne Gegendruck in der Ablaufleitung (Anschluss T).

Der Systemdruck erhöht sich mit ansteigendem Volumenstrom um den Gegendruck in der Ablaufleitung (Anschluss T). Beachten Sie hierbei Regelwerk AD2000 - Merkblatt A2, Punkt 6.3!

Nach DGRL 2014/68/EU darf die Erhöhung des Systemdruckes durch den Volumenstrom nicht größer als 10 % des eingestellten Ansprechdruckes sein (siehe Bauteilkennzeichen).

Damit diese Erhöhung des Systemdruckes durch den Volumenstrom nicht größer als 10 % des eingestellten Ansprechdruckes wird, muss der zulässige Volumenstrom in Abhängigkeit vom Gegendruck in der Ablaufleitung (Anschluss T) reduziert werden, siehe „Datenblatt 25891“.

6 Transport und Lagerung

6.1 Produkt transportieren



Hydraulikventile von Bosch Rexroth sind hochwertige Produkte. Um Beschädigungen am Sicherheitsventil zu vermeiden, transportieren Sie die Sicherheitsventile in der Originalverpackung oder mit gleichwertigem Transportschutz.

! VORSICHT

Umstürzen oder Herabfallen ungesicherter Sicherheitsventile!

Ungesicherte Sicherheitsventile können umstürzen oder herabfallen und bei schwerem Gewicht Personen quetschen oder erschlagen.

- ▶ Verwenden Sie zum Transport die Originalverpackung.
- ▶ Sorgen Sie für eine stabile Position während des Transports zur Montagestelle.
- ▶ Verwenden Sie zum Transport nur geeignete Hebezeuge.
- ▶ Tragen Sie Ihre persönliche Schutzausrüstung.
- ▶ Beachten Sie die nationalen Gesetze und Vorschriften zum Arbeits- und Gesundheitsschutz und Transport.

Schwere Bauteile!

Beim Heben eines Sicherheitsventils mit hohem Gewicht besteht die Gefahr von Gesundheitsschäden.

- ▶ Wenden Sie eine geeignete Hebe-, Absetz- und Umsetztechnik an.
- ▶ Produkte >15 kg sind für den Transport mit Hebezeugen in der Regel mit Hebeösen ausgestattet. Verwenden Sie diese.
- ▶ Transportieren Sie das Sicherheitsventil unter Beachtung der Sicherheitshinweise mit einem Gabelstapler oder geeignetem Hebezeug. Stellen Sie dabei sicher, dass die Tragkraft des Hebezeugs ausreicht.
- ▶ Beachten Sie beim Transport das Gewicht des Sicherheitsventils, den Schwerpunkt und die vorgesehenen Befestigungs- und Anschlagpunkte.
- ▶ Sichern Sie das Sicherheitsventil beim Transport gegen Umfallen.
- ▶ Verkanten Sie das Sicherheitsventil nicht.
- ▶ Setzen Sie das Sicherheitsventil vorsichtig auf die Auflagefläche, damit diese nicht beschädigt wird.

Scharfe Kanten!

Gefahr von Schnittverletzungen.

- ▶ Tragen Sie geeignete Schutzausrüstung beim Transportieren des Sicherheitsventils.
- ▶ Sichern Sie das Transportgut und das Transportmittel mit geeigneten Maßnahmen.

6.1.1 Transport mit Hebezeug

Berücksichtigen Sie beim Transport folgende Punkte:

- Eigenschaften der Last (z.B. Gewicht, Schwerpunkt, Befestigungs- und Anschlagpunkte)
- Art und Weise des Anschlagens oder das Aufnehmen der Last
- Stellen Sie sicher, dass die Tragkraft des Hebezeugs ausreicht, um das Sicherheitsventil gefahrlos zu transportieren.
- Verwenden Sie textile Anschlagmittel nach DIN EN 1492-2.



Weitere Informationen zum Transport erhalten Sie von Bosch Rexroth.

Weitere Hinweise zum Transport mit Hebeworkzeug können Sie auch dem Datenblatt 07600-B, Kapitel 6 „Transport und Lagerung“ entnehmen.



Melden Sie Transportschäden innerhalb einer Woche Ihrem zuständigem Ansprechpartner im Vertrieb. Die Anschrift der Vertriebsniederlassungen finden Sie im Internet: <http://www.boschrexroth.com/adressen>

6.2 Sicherheitsventil lagern

Sicherheitsventile werden in einwandfreien Zustand ausgeliefert.



Halten Sie bei Transport und Lagerung in jedem Fall die Umgebungsbedingungen ein, die im „Datenblatt 25891“ angegeben sind. Eine unsachgemäße Lagerung kann das Sicherheitsventil schädigen.

Sicherheitsventile sind geeignet, unter nachfolgenden Gegebenheiten bis zu 12 Monate gelagert zu werden:

- ▶ Halten Sie einen Lagertemperaturbereich von +5...+40 °C ein.
- ▶ Die relative Luftfeuchte darf 65 % nicht übersteigen.
- ▶ Die Lagerräume müssen einen 100 %igen UV-Schutz bieten.
- ▶ Es darf keine Ozon-Bildung in Lagernähe stattfinden.
- ▶ Die Lagerräume müssen frei von ätzenden Stoffen und Gasen sein.
- ▶ Lagern Sie das Sicherheitsventil nicht im Freien, sondern in einem gut belüfteten Raum.
- ▶ Schützen Sie das Sicherheitsventil vor Feuchtigkeit, besonders vor Bodenfeuchtigkeit. Lagern Sie das Sicherheitsventil im Regal oder auf einer Palette.
- ▶ Lagern Sie das Sicherheitsventil stoßsicher, rutschsicher und stapeln Sie es nicht.
- ▶ Sicherheitsventile können sehr schwer sein. Beachten Sie hierbei die zulässigen Traglasten Ihres Lagersystems.
- ▶ Lagern Sie das Sicherheitsventil in der Originalverpackung oder einer vergleichbaren Verpackung, um es vor Staub und Schmutz zu schützen.
- ▶ Alle Anschlüsse am Sicherheitsventil müssen mit Verschlusselementen verschlossen sein.
- ▶ Nach dem Öffnen der Transportverpackung muss diese für die Lagerung wieder ordnungsgemäß verschlossen werden. Verwenden Sie zur Lagerung die Originalverpackung.

**Vorgehen nach Ablauf der
maximalen Lagerzeit von
12 Monaten**

Wir empfehlen nach Ablauf der maximalen Lagerzeit eine Überprüfung des Sicherheitsventils durch Ihren zuständigen Rexroth-Service. Bei Fragen zu Ersatzteilen wenden Sie sich an den für Ihr Sicherheitsventil zuständigen Rexroth-Service, siehe hierzu Kapitel 14.2 „Anschriftenverzeichnis“.

7 Montage

! VORSICHT

Hochdruck!

Verletzungsgefahr durch herausschießende Teile bei Arbeiten an nicht entlasteten Hydraulikspeichern.

- ▶ Führen Sie jegliche Arbeiten am Sicherheitsventil nur im drucklosen Zustand durch.
- ▶ Entlasten Sie eventuell an der Anlage montierte Speicher.
- ▶ Prüfen Sie die Anlage mit Prüfdruck gemäß ISO 4413.
- ▶ Montage und Inbetriebnahme dürfen nur durch Fachpersonal durchgeführt werden.

Austretende Druckflüssigkeit!

Rutschgefahr.

- ▶ Entfernen Sie die Schutzbdeckungen erst kurz vor der Montage.
- ▶ Entfernen Sie austretendes Öl umgehend.

Unzureichender Montageraum!

Gefahr des Einklemmens und Quetschens! Gefahr der Komponentenbeschädigung! Unzureichende Einbauräume können bei Betätigungs- oder Einstellarbeiten am Sicherheitsventil zum Einklemmen oder zu Abschürfungen führen. Komponenten können nicht ordnungsgemäß montiert oder können beschädigt werden.

- ▶ Stellen Sie sicher, dass der Montageraum ausreichend ist.

HINWEIS

Eindringende Feuchtigkeit!

Das Gehäuse der Ventilelektronik ist geschlossen. Trotzdem können entsprechend der vorliegenden Schutzart gegebenenfalls Flüssigkeiten eindringen und zu Störungen und Kurzschluss führen. Die sichere Funktion des Sicherheitsventils ist dadurch nicht mehr gewährleistet.

- ▶ Achten Sie bei allen Arbeiten am Sicherheitsventil darauf, dass in die Elektronik keine Flüssigkeit eindringen kann.

Große Potentialunterschiede!

Gefahr der Zerstörung der Ventilelektronik durch Anschließen oder Ziehen von Steckern unter Spannung.

- ▶ Schalten Sie den relevanten Anlagenteil spannungsfrei, bevor Sie das Gerät montieren bzw. Stecker anschließen oder ziehen.

7.1 Auspacken

⚠️ VORSICHT

Herausfallende Teile!

Verletzungsgefahr! Beim nicht sachgemäßen Öffnen der Verpackung können Teile herausfallen und zu Verletzungen oder Beschädigungen der Teile führen.

- ▶ Stellen Sie die Verpackung auf einen ebenen, tragfähigen Untergrund.
- ▶ Öffnen Sie die Verpackung nur von oben.

Der Ansprechdruck wurde vom Hersteller eingestellt und mittels Plombe bzw. Sicherungskappe gesichert.

- ▶ Überprüfen Sie, dass die Verplombungen bzw. die Sicherungskappe unversehrt sind.

Entsorgen Sie die Verpackung entsprechend den nationalen Bedingungen Ihres Landes.

7.2 Einbaubedingungen

- ▶ Halten Sie beim Einbau in jedem Fall die Umgebungsbedingungen ein, die im „Datenblatt 25891“ gefordert sind.
- ▶ Achten Sie unbedingt auf äußerste Sauberkeit. Das Sicherheitsventil muss schmutzfrei eingebaut werden. Verschmutzung der Druckflüssigkeit kann die Lebensdauer des Sicherheitsventils erheblich beeinträchtigen.

7.2.1 Einbaulage

Die Einbaulage ist beliebig.

7.3 Lackieren des Ventilgehäuses

- ▶ Schützen Sie die Hydraulik-Anschlüsse durch Einschrauben von Kunststoff-Schraubstopfen vollständig gegen Farbauftrag.
- ▶ Schützen Sie die Befestigungsbohrungen gegen Farbauftrag.
- ▶ Kleben Sie die Flanschflächen vor dem Lackieren sorgfältig ab, so dass kein Schmutz und kein Lack eindringen können.
- ▶ Schützen Sie das Typschild gegen Farbauftrag.
- ▶ Schützen Sie vorhandene Hinweisschilder gegen Farbauftrag.
- ▶ Achten Sie beim Entfernen des Lackierschutzes und der Kunststoff-Schraubstopfen darauf, dass keine Lacksplitter oder andere Fremdkörper in das Sicherheitsventil gelangen.

7.4 Notwendiges Werkzeug

Um das Sicherheitsventil zu montieren, benötigen Sie handelsübliches Werkzeug. Des Weiteren benötigen Sie zum Anziehen der Ventilbefestigungsschrauben einen Drehmomentschlüssel.

7.5 Zubehör

Leitungsboxen

Zum Anschluss der Steuerleitung an Sicherheitsventile **Typ DBAW...2X/...E** sind Leitungsboxen nach EN 175301-803, wahlweise mit und ohne Beschaltung lieferbar. Weitere Einzelheiten siehe „*Datenblatt 08006*“.

Tabelle 7: Leitungsboxen für Ventile Typ DBAW...2X/...E

Farbe	Materialnummer			
	ohne Beschaltung	mit Leuchtanzeige 12...240 V	mit Gleichrichter 12...240 V	mit Leuchtanzeige und Z-Dioden- Schutzbeschaltung 24 V
grau	R901017010	-	-	-
schwarz	R901017011	R901017022	R901017025	R901017026

Zum Anschluss der Steuerleitung an Sicherheitsventile **Typ DBAE(E)...2X/...E** sind Leitungsboxen nach EN 175301-803 bzw. EN 175201-804 lieferbar. Weitere Einzelheiten siehe „*Datenblatt 08006*“.

Tabelle 8: Leitungsboxen für Ventile Typ DBAE(E)...2X/...E

Typ	Norm	Material	Materialnummer
DBAE...2X/...E	DIN EN 175301-803	Kunststoff	R901017011
DBAEE...2X/...E	DIN EN 175201-804	Kunststoff Metall	R900021267 R900223890



Zu den Leitungsboxen sind entsprechende Kabelsätze in verschiedenen Kabellängen lieferbar. Weitere Einzelheiten siehe „*Datenblatt 08006*“.

Ventilbefestigungsschrauben**Tabelle 9: Ventilbefestigungsschrauben für Standardflansche der Ausführung DBA...F...2X/...E**

Nenngröße	Maße	Materialnummer
16	M10 x 95	R913015585
25	M10 x 95	R913015585
32	M10 x 95	R913015585

Tabelle 10: Ventilbefestigungsschrauben für Hochdruckflansche der Ausführung DBA...H...2X/...E

Nenngröße	Maße	Materialnummer
16	M10 x 95	R913015585
25	M12 x 105	R913000659
32	M14 x 105	R913000660



Weitere Angaben zu den Ventilbefestigungsschrauben finden Sie im Kapitel 7.7 „Montage des Sicherheitsventils“.

7.6 Vor der Montage

⚠️ **WARNUNG**

Fehlerhafte Montage von Ventilbefestigungsschrauben!

Nicht ordnungsgemäß montierte Ventilbefestigungsschrauben können sich im späteren Betrieb lösen, durch Druck weggeschleudert und dadurch zu schweren Verletzungen führen.

- ▶ Setzen Sie Ihre Anlage erst unter Druck, nachdem alle Ventilbefestigungsschrauben vollständig und nach Vorgaben ordnungsgemäß montiert wurden.

⚠️ **VORSICHT**

Austretende Druckflüssigkeit!

Bei der Montage und Demontage von Sicherheitsventilen kann Druckflüssigkeit austreten. Dadurch können Personen ausrutschen oder stürzen.

- ▶ Beseitigen Sie ausgelaufene Druckflüssigkeit umgehend.

Scharfe Kanten!

Sicherheitsventile können scharfe Kanten an den Ventilöffnungen haben. Beim Transport oder Montage/Demontage kann es zu Schnitt- oder Schürfverletzungen kommen.

- ▶ Tragen Sie beim Transport entsprechende Schutzkleidung.
- ▶ Greifen Sie nicht in Ventilöffnungen!

HINWEIS

Verschleiß und Funktionsstörung!

Die Sauberkeit der Druckflüssigkeit beeinflusst die Sauberkeit und die Lebensdauer des Sicherheitsventils. Verschmutzung der Druckflüssigkeit führt zu Verschleiß und Funktionsstörungen. Insbesondere Fremdkörper können das Sicherheitsventil beschädigen.

- ▶ Achten Sie auf äußerste Sauberkeit.
- ▶ Bauen Sie das Sicherheitsventil schmutzfrei ein.
- ▶ Achten Sie darauf, dass Anschlüsse, Hydraulikleitungen und Anbauteile sauber sind.
- ▶ Stellen Sie sicher, dass auch beim Verschleifen der Anschlüsse keine Verunreinigungen eindringen.
- ▶ Achten Sie darauf, dass kein Reinigungsmittel in das Hydrauliksystem gelangt.



Halten Sie ausreichend große Auffangbehälter, nicht faserndes Gewebe und mediumbindende Materialien bereit, um austretende Druckflüssigkeit aufzufangen bzw zu binden.

- ▶ Prüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit und Transportschäden.
- ▶ Vergleichen Sie Materialnummer und Bezeichnung (Typschlüssel) mit den Angaben in der Auftragsbestätigung. Stimmt die Materialnummer des Sicherheitsventils nicht mit der in der Auftragsbestätigung überein, dann setzen Sie sich zur Klärung mit dem Rexroth-Service in Verbindung, Adresse siehe Kapitel 14.2 „Anschriftenverzeichnis“.



- ▶ Überprüfen Sie, ob die Angaben in der Einstellbescheinigung und der Konformitätserklärung mit den am Sicherheitsventil angebrachten Daten übereinstimmen und ob sie den Anforderungen der Anlage entsprechen.
- ▶ Prüfen Sie, ob der auf dem Sicherheitsventil angegebene Ansprechdruck (letzte Zahl des Bauteilkennzeichens) und, falls angegeben, der maximale Volumenstrom (vorletzte Zahl des Bauteilkennzeichens) den Anforderungen der Anlage entsprechen.
- ▶ Der in den technischen Daten für das jeweilige Sicherheitsventil angegebene Wert des maximal zulässigen Volumenstroms muss beim gewählten Ansprechdruck stets größer als der maximal mögliche Volumenstrom der Anlage sein. Siehe hierzu „*Datenblatt 25891*“.

7.7 Montage des Sicherheitsventils

7.7.1 Montage Anschluss P und P1

⚠️ **WARNUNG**

Fehlerhafte Befestigung des Sicherheitsventils!

Eine Befestigung des Sicherheitsventils mit Ventilbefestigungsschrauben verminderter Festigkeit und Stabilität kann zum Lösen des Sicherheitsventils und somit zu Sach- und Personenschäden führen!

- ▶ Aus Festigkeitsgründen dürfen ausschließlich Ventilbefestigungsschrauben nach Tabelle 11 und Tabelle 12 oder vergleichbarer Güte (Abmessungen, Festigkeitsklasse) eingesetzt werden. Schraubenabmessungen, Festigkeitsklassen und Anziehdrehmomente sind abhängig vom Ventiltyp und der Nenngröße.
- ▶ Befestigen Sie Ventile mit Flanschanschluss so, dass Reaktionskräfte auf das Ventil (z.B. durch Vibration, Schock) und hydraulische Kräfte auf die Anschlussleitungen gefahrlos von der Befestigung aufgenommen werden können.

Fehlerhafte Montage!

Bei fehlerhafter Montage durch Vertauschen der Hydraulikanschlüsse besteht keine Sicherheitsfunktion des Sicherheitsventils mehr!

- ▶ Überprüfen Sie, ob am Anschluss P der zu begrenzende Druck und am Anschluss T die Ablaufleitung angeschlossen sind.

Unzureichende Auslegung der Anschlussflächen!

Die sichere Druckbegrenzungsfunktion ist nicht mehr gegeben, wenn Werkstoff und Abmessungen der Anschlussflächen falsch ausgelegt sind.

- ▶ Werkstoff und Abmessungen der Anschlussflächen sind so zu wählen, dass für alle denkbaren Betriebsbedingungen ausreichende Sicherheit gegeben ist. Dies betrifft beispielsweise die Druckfestigkeit, die Abstreiffestigkeit der Anschlussgewinde sowie die Abstreiffestigkeit der Gewinde der Ventilbefestigungsschrauben.



Die Arbeitsschritte in diesem Teilkapitel beschreiben die Vorgehensweise, wie zum einen der Flansch (inkl. Anschlussleitung)(**P1**) mit dem Sicherheitsventil und zugleich das Sicherheitsventil mit der Pumpe (**P**) verschraubt wird.

Angaben zu den benötigten Ventilbefestigungsschrauben finden Sie in Tabelle 11 und Tabelle 12.

Die Anschlussflächen des Ventils, der Ventil-Montagefläche und der Flanschfläche müssen sauber und frei von Druckflüssigkeit sein.

- ▶ Verwenden Sie zum Reinigen der Ventilanschlussflächen nicht faserndes Reinigungsgewebe.
1. Entfernen Sie die Schutzabdeckungen des Ventils.
 2. Prüfen Sie vor der Montage, ob die Dichtungen in den Anschlussenkungen des Sicherheitsventils eingesetzt und unbeschädigt sind. Rüsten Sie gegebenenfalls fehlende Dichtungen nach.
 3. Setzen Sie das Ventil vorsichtig auf die Ventil-Montagefläche, siehe auch „Datenblatt 25891, Geräteabmessungen, Anschluss P“. Beachten Sie dabei die Lage der Anschlüsse.

4. Fügen Sie die Anschlussleitung an das Ventil, siehe auch „Datenblatt 25891, Geräteabmessungen, Anschluss P1“. Beachten Sie dabei die Lage der Anschlüsse. Achten Sie darauf, dass die Flanschdichtung richtig auf den Flansch gesetzt und unbeschädigt ist.
5. Achten Sie darauf, dass die Ventilbefestigungsschrauben mit dem vorgegebenen Anziehdrehmoment angezogen werden. Ziehen Sie diese mit einem geeigneten Drehmomentschlüssel wechselweise über Kreuz fest. Die Anziehdrehmomente finden Sie in den unten aufgeführten Tabellen.
6. Beachten Sie, dass sich bei Verwendung anderer Schraubentypen die Anziehdrehmomente ändern können.

Tabelle 11: Angaben zu Ventilbefestigungsschrauben für Standardflansche der Ausführung DBA...F...2X/...E

NG	Anschlüsse P und P1	4 Ventilbefestigungsschrauben ISO 4762-10.9 ¹⁾	Anziehdrehmoment M _A in Nm ²⁾
16	SAE 3/4"	M10 x 95	
25	SAE 1"	M10 x 95	52
32	SAE 1 1/4"	M10 x 95	

¹⁾ bei Reibungszahl $\mu_{\text{ges}} = 0,09 \dots 0,14$

²⁾ Die Anziehdrehmomente sind Richtwerte bei Verwendung mit den genannten Reibungszahlen und und bei Verwendung eines Drehmomentschlüssels (Toleranz $\pm 10\%$)

Tabelle 12: Angaben zu Ventilbefestigungsschrauben für Hochdruckflansche der Ausführung DBA...H...2X/...E

NG	Anschlüsse P und P1	4 Ventilbefestigungsschrauben ISO 4762-10.9 ¹⁾	Anziehdrehmoment M _A in Nm ²⁾
16	SAE 3/4"	M10 x 95	52
25	SAE 1"	M12 x 105	66
32	SAE 1 1/4"	M14 x 105	113

¹⁾ bei Reibungszahl $\mu_{\text{ges}} = 0,09 \dots 0,14$

²⁾ Die Anziehdrehmomente sind Richtwerte bei Verwendung mit den genannten Reibungszahlen und und bei Verwendung eines Drehmomentschlüssels (Toleranz $\pm 10\%$)

7.7.2 Montage Anschluss T

! **WARNUNG**

Fehlerhafte Montage!

Bei fehlerhafter Montage durch Vertauschen der Hydraulikanschlüsse besteht keine Sicherheitsfunktion des Sicherheitsventils mehr!

- ▶ Überprüfen Sie, ob am Anschluss P der zu begrenzende Druck und am Anschluss T die Ablaufleitung angeschlossen sind.

Die Anschlussflächen des Ventils und der Ventil-Montagefläche müssen sauber und frei von Druckflüssigkeit sein.

- ▶ Verwenden Sie zum Reinigen der Ventil-Montagefläche nicht faserndes Reinigungsgewebe.

1. Ziehen Sie Rohrverschraubungen, die unmittelbar in das Sicherheitsventil eingeschraubt werden, fest. Beachten Sie die Drehmomentangaben des Herstellers der Rohrverschraubung

Tabelle 13: Art der Rohrverschraubung DBA...2X/...E

NG	Verschraubung mit Rohrgewinde nach EN ISO 228 Teil 1
16	G 3/4
25	G 1
32	G 1 1/4

7.8 Zusätzlicher M-Anschluss

Sicherheitsventile besitzen einen zusätzlichen Anschluss im P-Kanal. Dieser ist im Auslieferzustand mit einer Verschlusschraube verschlossen. Nach Entfernen der Verschlusschraube kann an dem M-Anschluss ein Manometer zur Druckanzeige angeschlossen werden.



Manometer stets mit dem vom Hersteller des Manometers vorgeschriebenen Anziehdrehmoment befestigen.

Um den Anschluss wieder mit der Verschlusschraube zu verschließen, muss diese mit dem in Tabelle 14 angegebenen Anziehdrehmoment festgezogen werden.

Tabelle 14: M-Anschluss, Angaben zur Verschlusschraube DBA...2X/...E

NG	Verschraubung Hydraulik-Anschlüsse, Anziehdrehmoment ¹⁾ , bezogen auf Ventile mit Rohrgewinde nach EN ISO 228 Teil 1	max. Betriebsdruck
16	G 1/4	30 ± 3 Nm
25	G 1/4	30 ± 3 Nm
32	G 1/4	30 ± 3 Nm

¹⁾ Reibungszahl $\mu = 0,09$ bis $0,14$

7.9 Elektrische Versorgung anschließen (nur bei Typ DBAW...2X/...E und DBAE(E)...2X/...E)

WARNUNG

Hohe elektrische Spannung durch falschen Anschluss!

Lebensgefahr, Verletzungsgefahr durch elektrischen Schlag!

- ▶ Das Sicherheitsventil Typ **DBAW...2X/..E** und **DBAE(E)...2X/...E** darf nur durch eine Elektrofachkraft oder unter deren Aufsicht angeschlossen werden.
- ▶ Schalten Sie vor allen Wartungs-, Reparatur- oder Installationsarbeiten die Spannungsversorgung ab und sichern Sie diese gegen Wiedereinschalten.
- ▶ Sorgen Sie für einen ordnungsgemäßen, sicheren PE-Anschluss.

Überhitzung!

Eine falsch dimensionierte Absicherung kann im Betrieb zur Überhitzung des Sicherheitsventils führen.

- ▶ Jedem Ventilmagnet des Wegeventils muss als Kurzschlusschutz eine seinem Nennstrom entsprechende Sicherung (max. $3 \times I_{nenn}$ nach DIN 41571 bzw. IEC 60127) oder ein Motorschutzschalter mit Kurzschluss- und thermischer Schnellauslösung (Einstellung auf Nennstrom) vorgeschaltet werden. Das Abschaltvermögen dieser Sicherung muss gleich oder größer als der mögliche Kurzschlussstrom der Versorgungsspannungsquelle sein. Die Sicherung darf im zugehörigen Versorgungsgerät untergebracht sein oder muss separat vorgeschaltet werden.

Fehlender Potentialausgleich!

Elektrostatische Vorgänge, ein falsches Erdungskonzept oder fehlender Potentialausgleich können Fehlfunktionen oder unkontrollierte Bewegungen an der Maschine verursachen und dadurch zu Verletzungen führen.

- ▶ Sorgen Sie für richtige Erdung und sehen Sie einen ordnungsgemäßen Potentialausgleich vor.

Eindringen von Wasser und Feuchtigkeit!

Bei Anwendung in feuchter oder nasser Umgebung kann es an elektrischen Steckverbindern oder der Ventilelektronik zu Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit kommen. Dieser Fall kann zu einer Fehlfunktion am Sicherheitsventil und in der Hydraulikanlage zu unerwarteter Bewegung mit der Folge von Personen- bzw. Sachschaden führen.

- ▶ Setzen Sie das Sicherheitsventil nur innerhalb der vorgesehenen IP-Schutzklasse oder niedriger ein.
- ▶ Stellen Sie vor der Montage sicher, dass alle Dichtungen und Verschlüsse der Steckverbindungen vorhanden und unbeschädigt sind.

HINWEIS

Unkontrolliertes Ziehen und Stecken von Steckverbindern!

Gerät kann zerstört werden!

- ▶ Trennen Sie das Gerät vor Installationsarbeiten vom Netz oder von der Spannungsquelle oder schalten Sie es sicher spannungsfrei.
- ▶ Stecken oder ziehen Sie nicht den elektrischen Steckverbinder, solange die Spannungsversorgung eingeschaltet ist.

- Die verwendeten Leitungen müssen für Betriebstemperaturen von -20 °C...+100 °C geeignet sein.
- Stellen Sie sicher, dass die Spannungsversorgung abgeschaltet ist.
- Schließen Sie den Schutzleiter und die Erdung vorschriftsmäßig an.
- Verhindern Sie, dass die Anschlussleitung und Litzen abgeknickt werden, um Kurzschlüsse und Unterbrechungen zu vermeiden.
- Montieren Sie Kabel- und Leitungseinführung nur nach Montagevorschrift.
- Achten Sie bei der Montage auf Dichtheit zwischen Kabel, Kabel- und Leitungseinführung.
- Verlegen Sie Anschlussleitung(en) zugentlastet. Der erste Befestigungspunkt darf höchstens 15 cm von der Kabeleinführung entfernt sein.
- Verwenden Sie nur Leitungen, die den Anforderungen an die Klemmbereiche der Anschlussklemmen nach Datenblatt genügen.



Bei den Typen DBAW.B...2X/...E und DBAE(E)...2X/...E stellt sich bei Stromausfall oder Kabelbruch am Druckbegrenzungsventil der niedrigst einstellbare Druck (Umlaufdruck) ein, bei Typ DBAW..A...2X/...E stellt sich die Druckbegrenzungsfunktion ein.

8 Inbetriebnahme



WARNING

Fehlerhafte Montage, austretende Druckflüssigkeit!

Unsorgfältig oder fehlerhaft befestigte Sicherheitsventile können sich im Betrieb lösen, herabfallen und zu schweren Verletzungen führen. Durch nicht vollständig montierte Hydraulikanschlüsse und Anschlussleitungen kann ein Flüssigkeitsstrahl austreten und zu schweren Verletzungen führen.

- Nehmen Sie die Anlage erst in Betrieb, nachdem alle Hydraulikanschlüsse und das Sicherheitsventil vollständig und nach Vorgaben ordnungsgemäß montiert wurden.
- Achten Sie auf schadhafte Dichtstellen und tauschen Sie defekte Dichtungen sofort aus.
- Tragen Sie bei Erstinbetriebnahme persönliche Schutzausrüstung.

Sach und Personenschäden!

Die Inbetriebnahme des Sicherheitsventils erfordert grundlegende hydraulische Kenntnisse.

- Das Sicherheitsventil darf ausschließlich durch qualifiziertes Personal (siehe Kap. 2.4 „Qualifikation des Personals“) in Betrieb genommen werden.

- Stellen Sie sicher, dass alle hydraulischen Anschlüsse verschlossen sind.
- Nehmen Sie nur ein vollständig installiertes Sicherheitsventil in Betrieb.

- Schalten Sie die Anlage sofort drucklos, wenn nach ordnungsgemäßer Montage dennoch Druckflüssigkeit austritt und fahren Sie mit Kapitel 14 „Fehlersuche und Fehlerbehebung“ fort.

Hinweise zur Druckflüssigkeit

- Die freigegebenen Betriebsmedien und Einschränkungen zum Betrieb für Ihr Sicherheitsventil finden Sie im „*Datenblatt 25891*“.
- Bosch Rexroth bietet für die jeweils verwendete Druckflüssigkeit die passenden Dichtungsausführungen an.

Hydraulisches System entlüften



Beachten Sie die Betriebsanleitung der Anlage, in der das Ventil eingebaut ist.

1. Schalten Sie vor dem eigentlichen Betrieb das Ventil einige Male unter Betriebsdruck. Dadurch wird die im Ventil verbliebene Luft herausgepresst. Mechanische Beschädigungen durch unzulässig hohe Beschleunigung der Druckflüssigkeit und des Steuerkolbens werden so vermieden und die Lebensdauer des Ventils wird erhöht.



Sie können die, für den Entlüftungsvorgang notwendige Schaltbewegung des Ventilkolbens auch durch manuelles Betätigen der Hilfsbetätigungsseinrichtung erzielen, siehe dazu Kapitel 9.4 „Optionale Hilfsbetätigungsseinrichtung am Wegeventil bedienen“.

Dichtheitsprüfung durchführen

Überprüfen Sie, dass während des Betriebes am Sicherheitsventil und an den Anschlüssen keine Druckflüssigkeit austritt.

9 Betrieb

! WARNUNG

Falscher Einsatzbereich!

Die Zulassung nach Druckgeräterichtlinie und somit die sichere Druckbegrenzungsfunktion ist nicht mehr gegeben, wenn das Sicherheitsventil fehlerhaft oder außerhalb seines Einsatzbereiches eingesetzt wird.

- Setzen Sie das Sicherheitsventil **nicht** als Regelventil ein!
- Die Entlastungsfunktion (DBAW...2X/...E, DBAE(E)...2X/...E) darf nicht für Sicherheitsfunktionen genutzt werden.
- Wird für sicherheitsrelevante Aufgaben eine Entlastungsfunktion benötigt, dann ist ein zusätzliches Entlastungsventil einzubauen.



Angaben zum Betrieb entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung zur hydraulischen Anlage, in die das Sicherheitsventil eingebaut ist.

Falls Fehler auftreten sollten, siehe Kapitel 14 „Fehlersuche und Fehlerbehebung“.

9.1 Allgemeine Hinweise zum Betrieb

Es muss sichergestellt sein, dass

- Ablaufleitungen von Sicherheitsventilen gefahrlos ausmünden.
- sich in den Ablaufleitungen keine Flüssigkeit ansammeln kann.
- in den Ablaufleitungen keine weiteren Ventile, Absperrhähne usw. eingebaut sind.
- der Druckraum des Magneten stets mit Druckflüssigkeit gefüllt ist.
- der Anschluss Y des auf dem Pumpenabsicherungsblock Typ DBAE...2X/...E aufgebauten Proportional-Druckbegrenzungsventils Typ DBET drucklos zum Behälter geführt wird (eventuell über die Leckleitung der Hydraulikanlage).

Druckspitzen in der gemeinsamen Rücklaufleitung von mehr als einem Ventil können unbeabsichtigte Kolbenbewegungen und damit unerwünschte Schaltvorgänge hervorrufen. Es wird empfohlen, separate Rücklaufleitungen zu verwenden.

9.2 Ventil auf niedrigen Ansprechdruck einstellen



Das Ventil auf niedrigen Ansprechdruck einstellen ist nur bei Ventilen des Typs **DBA...1..2X/...E** möglich.

- Beim Einstellen des Ventils ist darauf zu achten, dass das angehängte Typschild nicht beschädigt oder abgerissen wird.

Sicherheitsventile, die mit Handrad oder Drehknopf versehen sind, können ohne Beschädigung der Plombe auf einen niedrigeren Ansprechdruck eingestellt werden. Dazu muss die Anlage, in die das Sicherheitsventil eingebaut ist, mit einem Manometer versehen sein, welches den Druck am P-Anschluss anzeigt, oder es muss vorübergehend ein Manometer am sonst mit einer Verschlusschraube verschlossenen, zusätzlichen M-Anschluss angeschlossen werden.

Der Ansprechdruck eines Sicherheitsventils darf, bedingt durch die jeweils eingebaute Druckfeder, nur in dem vorgesehenen Druckbereich liegen. Nur innerhalb dieses Druckbereichs kann der, im Bauteilkennzeichen angegebene maximale Volumenstrom ausgenutzt werden.

1. An der Anlage vorhandene, auf den P-Kanal wirkende sonstige Druckbegrenzungseinrichtungen vorübergehend außer Funktion setzen oder entfernen und dadurch gegebenenfalls entstandene Öffnung(en) verschließen.
2. Bei Anlagen ohne eingebautes Manometer im P-Kanal ein Manometer am zusätzlichen M-Anschluss anschließen.
3. Ventilfeder entlasten, wie in Kapitel 10.2.4 „Sicherheitsventil entlasten“ beschrieben, Verstellspindel wieder so weit als möglich hineindrehen, jedoch die Kontermutter nach dem Entlasten zunächst noch nicht festziehen.
4. Anlage einschalten und warten bis sich der Systemdruck aufgebaut hat.
5. Gewünschten **niedrigeren** Ansprechdruck einstellen:
Verstellspindel so weit herausdrehen, bis das Manometer den gewünschten Druck anzeigt. Beim Herausdrehen der Ventilspindel öffnet das Sicherheitsventil und begrenzt den Systemdruck.
6. Kontermutter mit Drehmomentschlüssel der Genauigkeit $\pm 10\%$ mit dem in der Tabelle 15 angegebenen Anziehdrehmoment im Uhrzeigersinn anziehen.

Tabelle 15: Angaben zur Kontermutter

Ventiltyp	DBA...2X/...E
Schlüsselweite	22
Anziehdrehmoment	10 + 5 Nm

7. Anlage abschalten, Druck abbauen lassen, gegebenenfalls vorhandene Druckspeicher entlasten. Ein vorübergehend angebrachtes Manometer wieder entfernen und den zusätzlichen M-Anschluss mit der Verschlusschraube verschließen. Anziehdrehmoment siehe Tabelle 14.
8. An der Anlage vorhandene, auf den P-Kanal wirkende, zuvor außer Funktion gesetzte oder entfernte Druckbegrenzungseinrichtungen wieder in den normalen Betriebszustand bringen.

Alternativ zur vorstehend beschriebenen Vorgehensweise kann das Sicherheitsventil auch ausgebaut und auf einem Prüfstand auf den gewünschten niedrigeren Ansprechdruck eingestellt werden.

9.3 Betrieb mit Gegendruck in der Ablaufleitung

Prinzipiell sollte das Sicherheitsventil möglichst ohne Gegendruck in der Ablaufleitung betrieben werden.

Der Systemdruck erhöht sich mit ansteigendem Volumenstrom um den Gegendruck in der Ablaufleitung (Anschluss T). Beachten Sie hierbei Regelwerk AD2000 - Merkblatt A2, Punkt 6.3!

Damit diese Erhöhung des Systemdruckes durch den Volumenstrom nicht größer als 10 % des eingestellten Ansprechdruckes wird, muss der zulässige Volumenstrom in Abhängigkeit vom Gegendruck in der Ablaufleitung (Anschluss T) reduziert werden.

9.3.1 Gegendruckdiagramm DBA15...-2X/...E

Diagramm zur Ermittlung des maximal zulässigen Gegendrucks p_T in der Ablaufleitung am Tankanschluss T des Ventils in Abhängigkeit vom Volumenstrom q_{Vmax} für Ventile **DBA15...2X/...E** mit unterschiedlichen Ansprechdrücken p_A bei interner Steuerölabführung.




Tabelle 16: Gegendruckdiagramm DBA15...2X/...E

- p_A** Ansprechdruck in bar
 p_T maximal zulässiger Gegendruck in der Ablaufleitung (Anschluss T) in bar
 q_{Vmax} maximaler Volumenstrom in l/min
 p_{Tmax} $10\% \times p_A$ (bei $q_V = 0$ l/min)

Tabelle 17: Zuordnung Kennlinie - Ansprechdruck p_A

Kennlinie	Ansprechdruck p_A in bar
1	30
2	60
3	65
4	110
5	115
6	210
7	215
8	315
9	320
10	350



Kennlinien für Zwischenwerte können durch Interpolation erzeugt werden.

Beispiel mit bereits vorhandener Kennlinie DBA15...2X/...E

Abzusichernder Volumenstrom der Anlage / des Speichers: $q_{Vmax} = 100$ l/min

Sicherheitsventil eingestellt auf: $p_A = 315$ bar

Siehe Pfeile im Diagramm:

p_T (100 l/min; 315 bar) = 15,75 bar

9.3.2 Gegendruckdiagramm DBA25...2X/...E und DBA30...2X/...E

Diagramm zur Ermittlung des maximal zulässigen Gegendrucks p_T in der Ablaufleitung am Tankanschluss T des Ventils in Abhängigkeit vom Volumenstrom q_{Vmax} für Ventile **DBA25...2X/...E** und **DBA30...2X/...E** mit unterschiedlichen Ansprechdrücken p_A bei interner Steuerölabführung.




Tabelle 18: Gegendruckdiagramm DBA25...2X/...E und DBA30...2X/...E

- p_A** Ansprechdruck in bar
 p_T maximal zulässiger Gegendruck in der Ablaufleitung (Anschluss T) in bar
 q_{Vmax} maximaler Volumenstrom in l/min
 p_{Tmax} $10\% \times p_A$ (bei $q_V = 0$ l/min)

Tabelle 19: Zuordnung Kennlinie - Ansprechdruck p_A

Kennlinie	Ansprechdruck p_A in bar
1	30
2	60
3	65
4	110
5	115
6	210
7	215
8	315
9	320
10	350


 Kennlinien für Zwischenwerte können durch Interpolation erzeugt werden.
 Weitere Erklärungen siehe Kapitel 9.3.1.

9.4 Optionale Hilfsbetätigungseinrichtung am Wegeventil bedienen

Ventile des Typs **DBAW...2X/...E**, also Ventile mit Wegeventil, sind mit einer Hilfsbetätigungseinrichtung versehen, die durch eine Schutzhülle verdeckt ist. Über diese Hilfsbetätigungseinrichtung kann die Schaltfunktion des Wegeventils auch dann ausgelöst werden, wenn der Magnet nicht angesteuert ist.

Die Hilfsbetätigungseinrichtung ist nur für manuelle Bedienung vorgesehen.

Die Hilfsbetätigungseinrichtung befindet sich an der ventilabgewandten Seite der Magnetspule.

! VORSICHT

Fehlbedienung der Hilfsbetätigungseinrichtung!

Es besteht die Gefahr der Beschädigung des Ventils bzw. es kann durch eine Fehlbedienung zu gefahrbringenden Bewegungen der angeschlossenen Verbraucher kommen.

- ▶ Betätigen Sie die Hilfsbetätigungseinrichtung nur, wenn sichergestellt ist, dass dadurch keine gefahrbringende Arbeitsbewegung des angeschlossenen Verbrauchers ausgelöst wird.
- ▶ Betätigen Sie die Hilfsbetätigungseinrichtung nicht mit scharfkantigen Werkzeugen. Es besteht die Gefahr der Beschädigung von Dichtflächen am Magneten.

Die Hilfsbetätigungseinrichtung ist nur für kurzzeitige Handbetätigung vorgesehen und darf nicht durch mechanische Vorrichtungen über einen längeren Zeitraum oder dauerhaft in eine bestimmte Schaltstellung gebracht werden.

Die Hilfsbetätigungseinrichtung ist nicht für häufig wiederkehrende manuelle Betätigungen geeignet!

1. Schutzhülle abnehmen.
2. Die Hilfsbetätigungseinrichtung mit einem abgerundeten Werkzeug mit einem maximalen Durchmesser von 5 mm in Richtung Ventilgehäuse drücken.
3. Schutzhülle wieder aufsetzen.

10 Instandhaltung und Instandsetzung

10.1 Reinigung und Pflege

HINWEIS

Lösemittel und aggressive Reinigungsmittel!

Aggressive Reinigungsmittel können die Dichtungen des Sicherheitsventils beschädigen und lassen Sie schneller altern.

- ▶ Verwenden Sie niemals Lösemittel oder aggressive Reinigungsmittel.

Beschädigung der Hydraulik und Dichtungen!

Der Wasserdruck eines Hochdruckreinigers kann die Hydraulik und die Dichtungen des Sicherheitsventils beschädigen.

- ▶ Verwenden Sie zur Reinigung keinen Hochdruckreiniger.

Zur Reinigung und Pflege des Sicherheitsventils beachten Sie bitte Folgendes:

- ▶ Entfernen Sie äußerlichen, groben Schmutz und halten Sie empfindliche und wichtige Bauelemente sauber.
- ▶ Reinigen Sie das Sicherheitsventil ausschließlich mit einem feuchtem Tuch aus nicht fasernden Gewebe. Verwenden Sie dazu ausschließlich Wasser und ggf. ein mildes Reinigungsmittel.

10.2 Inspektion und Wartung

HINWEIS

Schmutz und Fremdkörper im Sicherheitsventil!

Eindringender Schmutz und Fremdkörper im Sicherheitsventil führen zu Verschleiß und Funktionsstörungen. Eine sichere Funktion des Sicherheitsventils ist dadurch nicht mehr gewährleistet.

- ▶ Achten Sie bei allen Arbeiten am Sicherheitsventil auf größte Sauberkeit, um zu verhindern, dass Fremdkörper, wie z.B. Schweißperlen oder Metallspäne in die Hydraulikleitungen gelangen.
- ▶ Verwenden Sie zur Reinigung kein faserndes Reinigungsgewebe.
- ▶ Achten Sie darauf, dass kein Reinigungsmittel in das Hydrauliksystem eindringt.
- ▶ Spülen Sie ggf. die hydraulische Anlage. Erneuern Sie den Flüssigkeitsfilter oder die Druckflüssigkeit.

10.2.1 Allgemeine Wartungshinweise

- ▶ Äußerlichen groben Schmutz entfernen.
- ▶ Alle äußereren Verschraubungen auf Vollständigkeit und festen Sitz prüfen.
- ▶ Sicherheitsventil auf äußere Leckage kontrollieren, ggf. Dichtungen ersetzen, siehe Kapitel 10.3 „Instandsetzung“.
- ▶ Sicherheitsventil auf Korrosion überprüfen. Korrosion deutet auf Undichtigkeiten hin. Bei sichtbarer Korrosion Sicherheitsventil ausbauen und instandsetzen lassen.

10.2.2 Wartungsintervall bei allen Sicherheitsventilen des Typs DBA...2X/...E

Zur Sicherstellung der Funktion müssen die Sicherheitsventile **in regelmäßigen Abständen** auf einem geeignetem Prüfstand zum Ansprechen gebracht werden. Dabei ist zu prüfen, ob der Ansprechdruck mit der Angabe auf dem Typschild übereinstimmt. Die zeitlichen Abstände richten sich nach dem funktionellen Einsatz des Sicherheitsventils, bzw. nach den Wartungsintervallen der Gesamtanlage. Es wird empfohlen im Rahmen dieser Prüfung die zum Austausch vorgesehenen Dichtungen vorbeugend durch neue zu ersetzen. Bestellinformationen zu den Dichtungssätzen finden Sie in Kapitel 10.4 „Ersatzteile“. Rexroth-Sicherheitsventile sind bei bestimmungsgemäßer Verwendung auf Dauerfestigkeit ausgelegt.

10.2.3 Wartungsintervall bei Sicherheitsventilen des Typs DBA...2X/...E

Es wird empfohlen, **in regelmäßigen Abständen**, die zum Austausch vorgesehenen Dichtungen vorbeugend durch neue zu ersetzen. Dazu müssen Hauptgehäuse und die aufgebauten Ventilelemente voneinander getrennt werden. Beachten Sie die, bei der erneuten Montage nach Dichtungswechsel, einzuhaltenden Anziehdrehmomente für die Ventilbefestigungsschrauben, siehe Tabelle 21.

Für weitere Hinweise zur Montage und zu Anziehdrehmomenten von Befestigungsschrauben und Rohrverschraubungen siehe Kapitel 7 „Montage“.

10.2.4 Sicherheitsventil entlasten

Das Sicherheitsventil sollte vorzugsweise auf einem separaten Prüfstand mit geeigneter Druckflüssigkeit entlastet werden, die den im „Datenblatt 25891“ genannten Spezifikationen entspricht. Das Sicherheitsventil kann aber auch im eingebauten Zustand in der Anlage entlastet werden.

! **WARNUNG**

Unsachgemäßes Entlasten des Sicherheitsventils!

Ein unsachgemäßes Entlasten des Sicherheitsventils **in der Anlage** kann zu Gefährdungen oder Störungen führen.

- ▶ Das Sicherheitsventil darf ausschließlich durch qualifiziertes Personal (siehe Kapitel 2.4 „Qualifikation des Personals“) entlastet werden.
- ▶ Beachten Sie die Betriebsanleitung bzw. den funktionellen Aufbau der Anlage.
- ▶ Nach dem Entlasten muss die Drehschraube durch den Drehknopf wieder in die Ausgangslage gebracht werden. Nur somit ist gewährleistet, dass das Ventil weiterhin mit dem von Bosch Rexroth voreingestelltem Ansprechdruck arbeitet.




Abb. 2: Lösen der Konterung

**Ventil auf separatem
Prüfstand entlasten
(empfohlen)**

1. Anlage drucklos machen, drucklosen Zustand anhand eines Manometers überprüfen, damit das Ventil gefahrlos ausgebaut werden kann.
2. Ventil aus der Anlage ausbauen und auf geeignetem Prüfstand unter Beachtung der erforderlichen Anziehdrehmomente montieren.
3. Konterung der Verstellspindel (2) lösen:
Kontermutter (1) mittels Gabelschlüssel gegen den Uhrzeigersinn lösen.
4. Sicherheitsventil freiströmen:
Verstellspindel (2) durch Drehen des Drehknopfes (3) gegen den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag herausdrehen. Nun das Sicherheitsventil einmal für ca. 5...10 Sekunden frei durchströmen, so dass eventuell am Ventilsitz vorhandene Schmutzpartikel mit der Strömung weggespült werden.
5. Verstellspindel (2) durch Drehen am Drehknopf (3) im Uhrzeigersinn so weit hineindrehen, bis die Kontermutter (1) spielfrei am Ventilkörper anliegt. Soll der Ansprechdruck neu wiedereingestellt werden, Verstellspindel so verdrehen, dass an einem geeigneten, kalibrierten Manometer mit größtmöglicher Genauigkeit wieder der ursprüngliche, aus dem Bauteilkennzeichen des Ventils zu entnehmende Ansprechdruck angezeigt wird.
6. Drehknopf (3) festhalten und Kontermutter (1) mit Drehmomentschlüssel und dem angegebenen Anziehdrehmoment im Uhrzeigersinn anziehen.
7. Prüfstand drucklos machen (Überprüfung mit Manometer), damit das Ventil gefahrlos ausgebaut werden kann.
8. Ventil vom Prüfstand demontieren und auf der Anlage unter Beachtung der erforderlichen Anziehdrehmomente wieder montieren.

**Ventil in der Anlage
verbleibend entlasten**

1. Konterung der Verstellspindel (2) lösen:
Kontermutter (1) mittels Gabelschlüssel gegen den Uhrzeigersinn lösen.
2. Sicherheitsventil freiströmen:
Verstellspindel (2) durch Drehen des Drehknopfes (3) gegen den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag herausdrehen. Nun das Sicherheitsventil einmal für ca. 5...10 Sekunden frei durchströmen, so dass eventuell am Ventilsitz vorhandene Schmutzpartikel mit der Strömung weggespült werden.
3. Verstellspindel (2) durch Drehen am Drehknopf (3) im Uhrzeigersinn so weit hineindrehen, bis die Kontermutter (1) spielfrei am Ventilkörper anliegt.
4. Drehknopf (3) festhalten und Kontermutter (1) mit Drehmomentschlüssel und dem angegebenen Anziehdrehmoment im Uhrzeigersinn anziehen.

Tabelle 20: Angaben zur Kontermutter

Ventiltyp	DBA...2X/...E
Schlüsselweite	22
Anziehdrehmoment	10 +5 Nm

10.3 Instandsetzung

WARNUNG

Sach- und Personenschäden durch unsachgemäße Instandsetzung!

Bei unsachgemäßer Instandsetzung ist im nachfolgenden Betrieb die Sicherheitsfunktion des Sicherheitsventils nicht mehr gegeben.

- ▶ Es dürfen nur Instandsetzungsmaßnahmen durchgeführt werden, welche in Kapitel 10 „Instandhaltung und Instandsetzung“ aufgeführt sind.
- ▶ Das Sicherheitsventil darf ausschließlich durch qualifiziertes Personal (siehe Kapitel 2.4 „Qualifikation des Personals“) instand gesetzt werden.
- ▶ Die Verplombung bzw. die Sicherungskappe darf nicht entfernt werden.

Äußere Leckage am Sicherheitsventil beheben

Die Dichtungen von Hydraulikventilen unterliegen einem natürlichen Verschleiß- und Alterungsprozess. Daher wird empfohlen, diese in angemessenen Zeitintervallen zu ersetzen. Die Zeitabstände werden maßgeblich von den Betriebsbedingungen und der Sauberkeit der Druckflüssigkeit bestimmt.

- ▶ Prüfen Sie das Sicherheitsventil regelmäßig auf Dichtheit!
- ▶ Tauschen Sie Dichtungen vorsorglich in angemessenen Zeitintervallen.

Tritt nach Wiedereinbau des Sicherheitsventils weiterhin Druckflüssigkeit aus, liegt ein Defekt am Sicherheitsventil selbst vor. Sicherheitsventil dann zur Instandsetzung an den Hersteller senden.

10.3.1 Befestigungsschrauben für die Verbindung von Hauptgehäuse und aufgebauten Ventilelementen

Beim Wechsel der Dichtungen zwischen Hauptgehäuse und den darauf aufgebauten Ventilelementen müssen Sie die Befestigungsschrauben der aufgebauten Ventilelemente lösen.

Beachten sie bei der erneuten Montage nach Dichtungswechsel, dass zur Montage nur die Original-Befestigungsschrauben oder Schrauben der in Tabelle 21 angegebenen Spezifikation verwendet werden dürfen. Beachten sie das angegebene Anziehdrehmoment!

Tabelle 21: Befestigungsschrauben für die Verbindung von Hauptgehäuse und aufgebauten Ventilelementen

Ventiltyp	Schraubentyp, Anziedrehmoment M_A ¹⁾
DBAW...2X/...E	4 Zylinderschrauben, ISO 4762 - M5 x 50-10.9 $M_A = 7 \pm 0,7 \text{ Nm}$ ^{1 2)}
DBAW...2X/...S...E	4 Zylinderschrauben,
DBAW...2X/...Z(Z)...E	ISO 4762 - M5 x 90-10.9 $M_A = 7 \pm 0,7 \text{ Nm}$ ^{1 2)}
DBAE(E)...2X/...E	4 Zylinderschrauben, ISO 4762 - M5 x 45-10.9 $M_A = 7 \pm 0,7 \text{ Nm}$ ^{1 2)}
DBA(W)(E)(EE)...	2 Zylinderschrauben
D2X/...E	ISO 4762 - M5 x 55-10.9 $M_A = 6 + 0,5 \text{ Nm}$ ^{1 2)}

¹⁾ Reibungszahl $\mu = 0,09$ bis $0,14$

²⁾ Anziehen mit Drehmomentschlüssel der Genauigkeit $\pm 10\%$

10.4 Ersatzteile

Bitte geben Sie bei der Bestellung von Ersatzteilen die Materialnummern der Ersatzteile an.

**Dichtungssatz
Ventilanschlussfläche**

Tabelle 22: Dichtungssatz Ventilanschlussfläche

Ventiltyp + Nenngröße	NBR	FKM
DBA...2X/...E	R961011556	R961011557



Beziehen können Sie die Ersatzteile unter der in Kapitel 14.2 „Anschriftenverzeichnis“ angegebenen Adresse.

11 Demontage und Austausch

⚠ **WARNUNG**

Unter Druck und elektrischen Strom stehende Anlagenteile!

Bei Arbeiten an Anlagenteilen, die unter Druck und elektrischem Strom stehen, besteht die Gefahr der Verletzung durch austretende Druckflüssigkeit oder Stromschlag.

- ▶ Stellen Sie vor der Demontage sicher, dass die Hydraulikanlage drucklos und die elektrische Ansteuerung spannungslos ist.

⚠ **VORSICHT**

Herabfallen nicht vollständig befestigter Ventilteile!

Nicht vollständig demontierte Ventilteile können herabfallen und zu Verletzungen führen.

- ▶ Sichern Sie die Sicherheitsventile während der Demontage gegen Herabfallen.



Halten Sie ausreichend große Auffangbehälter, nicht faserndes Gewebe und mediumbindende Materialien bereit, um austretende Druckflüssigkeit aufzufangen bzw. zu binden.

1. Schalten Sie vor allen Demontagearbeiten Ihre Anlage ab, schalten Sie die Anlage spannungsfrei und drucklos und sichern Sie die Anlage gegen Wiedereinschalten.
2. Entlasten Sie, falls vorhanden, die Hydraulikspeicher.
3. Sorgen Sie für eine saubere Umgebung bei der Demontage.
4. Stellen Sie ein Gefäß oder eine Wanne zum Sammeln der auslaufenden Druckflüssigkeit bereit.
5. Sicherheitsventil mit geeignetem Werkzeug von den Rohrleitungen, Flanschanschlüssen bzw. der Ventil-Montagefläche lösen, dabei gegebenenfalls austretende Druckflüssigkeit im bereitgestellten Behältnis auffangen. Entsorgen Sie die Druckflüssigkeit fachgerecht.

WARNUNG! Schwere Bauteile! Beim Heben von Sicherheitsventilen oder Komponenten mit hohem Gewicht besteht die Gefahr von Sach- und Personenschäden.

- ▶ Beachten Sie bitte die Sicherheitshinweise zum Kapitel 6 „Transport und Lagerung“.
6. Soll das Gerät zur Instandsetzung an den Hersteller zurückgeschickt werden, verschließen Sie bitte die Anschlüsse mit dem Transportschutz oder schützen Sie diese durch gleichwertige Verpackung, um Verschmutzungen und Beschädigungen zu vermeiden.
 7. Verschließen Sie die Anschlussbohrung oder Gewindeanschlüsse der Ventil-Montagefläche, um eine Verschmutzung der Anlage zu vermeiden.



Bei Neueinbau bzw. Austausch des Sicherheitsventils erfolgen die weiteren Schritte gemäß Kapitel 7 „Montage“.

12 Entsorgung

12.1 Umweltschutz

Achtloses Entsorgen des Sicherheitsventils und der Druckflüssigkeit kann zu Umweltverschmutzungen führen.

- ▶ Entsorgen Sie das Produkt und die Druckflüssigkeit daher nach den nationalen Bestimmungen Ihres Landes.
- ▶ Entsorgen Sie Reste von Druckflüssigkeit entsprechend den jeweils gültigen Sicherheitsdatenblättern für diese Druckflüssigkeit.
- ▶ Beachten Sie zur umweltgerechten Entsorgung des Sicherheitsventils die folgenden Hinweise.

12.2 Rückgabe an Bosch Rexroth AG

Die von uns hergestellten Hydraulikprodukte können zur Entsorgung kostenlos an uns zurückgegeben werden. Sie dürfen bei der Rücksendung keine unangemessenen Fremdstoffe oder Fremdkomponenten enthalten. Sicherheitsventile sind vor deren Rücksendung zu entleeren. Die Komponenten sind frei Haus an folgende Adresse zu liefern:

Bosch Rexroth AG
Service Industriehydraulik
Bürgermeister-Dr.-Nebel-Straße 8
97816 Lohr am Main
Deutschland

12.3 Verpackungen

Für regelmäßige Lieferungen können auf Wunsch Mehrwegsysteme eingesetzt werden.

Die Materialien für Einwegverpackungen sind überwiegend Pappe, Holz und Polystyrol. Diese können problemlos der Verwertung zugeführt werden. Aus ökologischen Gründen sollte auf Einwegverpackungen beim Rücktransport an Bosch Rexroth verzichtet werden.

Das Einschraubventil wird in einer Kunststoffverpackung geliefert.

12.4 Eingesetzte Materialien

Bosch Rexroth Hydraulikkomponenten enthalten keine Gefahrstoffe, die sie bei bestimmungsgemäßen Gebrauch freisetzen werden. Im Normalfall sind daher keine negativen Auswirkungen auf Mensch und Umwelt zu befürchten.

Die Sicherheitsventile bestehen im Wesentlichen aus:

- Gusseisen
- Stahl
- Aluminium
- Kunststoffen
- Elastomeren

12.5 Recycling

Durch den hohen Metallanteil können Hydraulikprodukte überwiegend stofflich wiederverwertet werden. Um eine optimale Metallrückgewinnung zu erreichen, ist eine Demontage in einzelne Baugruppen erforderlich.

13 Erweiterung und Umbau

Das Sicherheitsventil dürfen Sie **nicht** umbauen.

14 Fehlersuche und Fehlerbehebung

14.1 So gehen Sie bei der Fehlersuche vor

- ▶ Gehen Sie auch unter Zeitdruck systematisch und gezielt vor. Wahlloses, unüberlegtes Demontieren und Verstellen von Einstellwerten können schlimmstenfalls dazu führen, dass die ursprüngliche Fehlerursache nicht mehr ermittelt werden kann.
- ▶ Verschaffen Sie sich einen Überblick über die Funktion des Sicherheitsventils im Zusammenhang mit der Gesamtanlage.
- ▶ Versuchen Sie zu klären, ob das Sicherheitsventil vor Auftreten des Fehlers die geforderte Funktion in der Gesamtanlage erbracht hat.
- ▶ Versuchen Sie zu klären, Veränderungen der Gesamtanlage, in welche das Sicherheitsventil eingebaut ist, zu erfassen:
 - Wurden die Einsatzbedingungen oder Einsatzbereich des Sicherheitsventils verändert?
 - Wurden Veränderungen (z.B. Umrüstungen) oder Reparaturen am Gesamtsystem (Maschine/Anlage, Elektrik, Steuerung) oder am Sicherheitsventil ausgeführt? Wenn ja, welche?
 - Wurde das Sicherheitsventil bzw. die Maschine bestimmungsgemäß betrieben?
 - Wie zeigt sich die Störung?
- ▶ Bilden Sie sich eine klare Vorstellung über die Fehlerursache. Befragen Sie ggf. den unmittelbaren Bediener oder Maschinenführer

Störungstabelle Das Sicherheitsventil ist störungsunempfindlich, wenn die vorgeschriebenen Einsatzbedingungen, insbesondere die Ölqualität und die Betriebstemperatur, eingehalten werden.

Tabelle 23: Störungstabelle

Störung	Mögliche Ursache	Abhilfe
Im Bauteilkennzeichen angegebener Ansprechdruck wird bei Prüfung auf dem Prüfstand nicht erreicht.	Es wurde ein Ventil mit unpassenden Ansprechdruck eingesetzt.	Spezifizierten Ansprechdruck des Ventils anhand der letzten Zahl des Bauteilkennzeichens am Ventil oder Typschild überprüfen. Ventil mit geeigneten Ansprechdruck auswählen und bestellen.
Im Bauteilkennzeichen angegebener Ansprechdruck wird bei Prüfung auf dem Prüfstand überschritten.	Das Sicherheitsventil ist beschädigt und intern blockiert.	Sicherheitsventil ersetzen.
Systemdruck steigt bei Überschreiten des Ansprechdrucks zu stark, obwohl das Sicherheitsventil anspricht. Systemdruck überschreitet beim Abblasen die 10 %-Grenze über dem höchstzulässigen Druck (siehe EG-Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU, Anhang I, Kap. 7.3).	Es wurde ein Sicherheitsventil mit zu gering dimensioniertem Durchfluss eingesetzt. Der T-Anschluss des Sicherheitsventils ist über eine Leitung mit zu hohem Durchflusswiderstand angeschlossen.	Sicherheitsventil mit geeignet spezifiziertem Durchfluss auswählen und bestellen. Ablauf größer verrohren (Ablaufquerschnitte vergrößern), Strömungsumlenkungen vermeiden, maximal zulässigen Gegendruck in der Ablaufleitung beachten, siehe Kapitel 9.3 „Betrieb mit Gegendruck in der Ablaufleitung“.
Sicherheitsventil spricht bei zu niedrigem Druck an.	Die Viskosität der Druckflüssigkeit liegt außerhalb der Ventil-Spezifikation.	Überprüfen, ob in der Anlage eine geeignete Druckflüssigkeit eingesetzt werden kann und Druckflüssigkeit wechseln.
	Es wurde ein Sicherheitsventil mit unpassendem Ansprechdruck eingesetzt.	Spezifizierten Ansprechdruck des Sicherheitsventils anhand der letzten Zahl des Bauteilkennzeichens am Sicherheitsventil oder Typschild überprüfen. Sicherheitsventil mit geeignetem Ansprechdruck auswählen und bestellen.
	Die Differenz zwischen Betriebsdruck und Ansprechdruck des Sicherheitsventils ist zu gering.	Überprüfen, ob die Anlage mit niedrigerem Betriebsdruck betrieben werden kann oder Sicherheitsventil mit geeignetem Ansprechdruck auswählen und bestellen.

Störung	Mögliche Ursache	Abhilfe
Sicherheitsventil ist permanent durchströmt.	Es wurde ein Sicherheitsventil mit unpassenden Ansprechdruck eingesetzt.	Spezifizierten Ansprechdruck des Sicherheitsventils anhand der letzten Zahl des Bauteilkennzeichens am Sicherheitsventil oder Typschild überprüfen. Sicherheitsventil mit geeignetem Ansprechdruck auswählen und bestellen.
	Die Differenz zwischen Betriebsdruck und Ansprechdruck des Sicherheitsventils ist zu gering.	Überprüfen, ob die Anlage mit niedrigerem Betriebsdruck betrieben werden kann oder Sicherheitsventil mit geeignetem Ansprechdruck auswählen und bestellen.
	Schmutz verhindert das Schließen des Sicherheitsventils.	Ölreinheit durch geeignete Maßnahmen herstellen.
		Typ DBA...1..2X/...E : Sicherheitsventil spülen, dazu Sicherheitsventil an der Verstellung entlasten, siehe Kap. 10.2.4.
		Typ DBA...2..2X/...E : Sicherheitsventil auf separatem, geeignetem Prüfstand zum Ansprechen bringen, damit der Schmutz aus dem Spalt zwischen Ventilsitz und Kegel gespült wird. Falls dies nicht gelingt, Sicherheitsventil ersetzen.
Sicherheitsventil schwingt.	Das Sicherheitsventil bildet zusammen mit den anderen Komponenten ein schwingfähiges System in dem Regelschwingungen auftreten.	Ein Sicherheitsventil darf nicht als Regelventil eingesetzt werden.
Verplombung ist zerstört oder fehlt.	Die Plombe wurde durch das Bedienpersonal oder durch mechanische Einwirkung zerstört.	Das Sicherheitsventil darf nicht neu verplombt oder repariert werden. Die Zulassung nach DGRL erlischt somit. Sicherheitsventil ersetzen.
Äußere Leckage (Leckage am Vorsteuerventil oder an der Hauptstufe)	Die Dichtung der Verstelleinheit ist verschlossen.	Sicherheitsventil ersetzen.
	Verschraubung am Y-Anschluss undicht, Dichtring an der Verschraubung ist verschlossen.	Dichtring ersetzen, auf intakte Dichtfläche achten. Verschraubung mit dem vorgeschriebenen Anziehdrehmoment anziehen, siehe „Datenblatt 25891“.
	Das Ventil ist zwischen Gehäuse und Pumpe, Gehäuse und Flanschanschluss oder am Tankanschluss undicht. R-Ring in der Gehäuseanschlussfläche ist verschlossen, siehe „Datenblatt 25891“.	Dichtungssatz oder R-Ringe ersetzen. Ventilbefestigungsschrauben einschrauben und mit dem vorgeschriebenen Anziehdrehmoment anziehen, siehe auch 7.7 „Montage des Sicherheitsventils“.

Störung	Mögliche Ursache	Abhilfe
Äußere Leckage (Leckage auf den Hauptgehäuse aufgebauten Ventilelementen)	Die Dichtungen an den Hauptgehäuse aufgebauten Ventilelementen ist defekt.	Aufgebaute Ventilelemente ausbauen, Senkungen für Dichtringe an Ventilanschlussfläche auf Sauberkeit und Unversehrtheit überprüfen. Neue Dichtungen montieren, siehe Tabelle 21.
Typschild fehlt oder ist nicht mehr vollständig lesbar.		Sicherheitsventil ersetzen.
Einstellbescheinigung der Prüfstelle fehlt.		Einstellbescheinigung bei Bosch Rexroth Qualitätssicherung anfordern, siehe Kapitel 14.2 „Anschriftenverzeichnis“.
Sonstige Leckagen an den aufgebauten Ventilelementen	Auf dem Hauptgehäuse aufgebaute Ventilelemente sind defekt	Ventil zur Instandsetzung an autorisierte Stelle senden. Wenden Sie sich an Ihre regionale Bosch Rexroth Vertretung.
Drehgriff ist zerstört	Transportschaden, unsachgemäße Handhabung	Ventil zur Instandsetzung an autorisierte Stelle senden. Wenden Sie sich an Ihre regionale Bosch Rexroth Vertretung.
Ventil schaltet nicht bei elektrischer Ansteuerung	Elektr. Anschluss unterbrochen, kein Stromdurchgang	Kabelbruch: Anschlusskabel tauschen
		Spule elektrisch defekt: Wegeventil ausbauen und instandsetzen lassen.
	Kolben des Wegeventils klemmt durch Verschmutzung	Versuchen, den Kolben des Wegeventils ggf. durch Betätigen der Hilfsbetätigungsseinrichtung zu lösen. Siehe auch 9.4 „Optionale Hilfsbetätigungsseinrichtung am Wegeventil bedienen“

Bei Störungen durch Verschmutzung ist zusätzlich unbedingt die Qualität der Druckflüssigkeit zu prüfen und gegebenenfalls durch geeignete Maßnahmen, wie Spülen oder zusätzlichen Einbau von Filtern zu verbessern.

14.2 Anschriftenverzeichnis

Ansprechpartner für Service und Ersatzteile Bosch Rexroth AG
 Bürgermeister-Dr.-Nebel-Straße 8
 97816 Lohr am Main
 Deutschland

Telefon +49 (0) 9352/40 50 60
 E-Mail service@boschrexroth.de

Zentrale Bosch Rexroth AG
 Zum Eisengießer 1
 97816 Lohr am Main
 Deutschland

Telefon +49 (0) 9352/40 30 20
 E-Mail my.support@boschrexroth.de

Die Adressen unserer Landesvertretungen und Vertriebsgesellschaften finden Sie unter www.boschrexroth.com/adressen

Bestelladresse für Einstellbescheinigung Eine eventuell fehlende Einstellbescheinigung können Sie bei der Rexroth Qualitätssicherung unter folgender Adresse anfordern:
 Bosch Rexroth AG
 Abteilung LoP1/QMM7
 Zum Eisengießer 1
 97816 Lohr am Main

Telefon +49 (9352) 18 - 3631 / 3447
 E-Mail LoP1QMM7.Abteilungspostfach@boschrexroth.de
 Internet www.boschrexroth.de

Nennen Sie uns bei Ihrer Anforderung bitte die Fertigungsnummer, das Herstellungsdatum und die Typbezeichnung Ihres Sicherheitsventils. All diese Angaben können Sie am Typschild des Sicherheitsventils ablesen, siehe Kap. „Identifikation des Produkts“.

15 Index

► A		► L	
Abkürzungen	7	Lagerung	17
AD 2000	7	Lieferumfang	14
Ansprechdruck	31		
Auftragsbestätigung	23		
► B		► M	
Bestimmungsgemäße Verwendung	7	Manometer	31
Betrieb	30	M-Anschluss	27
Bezeichnungen	7	Montage	19
► D		► P	
Druckbereich	31	Pflichten des Betreibers	12
► E		Prüfdruck	19
Einbaubedingungen	20		
Einbaulage	20	► Q	
Einsatzgrenzen	16	Qualifikation	9
Entlasten	31		
Entsorgung	42	► R	
Erforderliche Dokumentationen	5	Reinigungsmittel	36
Ersatzteile	40		
Erweiterung und Umbau	43	► S	
► F		Sachschäden	13
Fehlersuche und Fehlerbehebung	43	Schutzausrüstung	12
Funktionale Sicherheit	10	Sicherheitshinweise	7
► G		– Allgemeine	9
Gegendruck in der Ablaufleitung	32	– Produktabhängige	10
Gewährleistung	13	– Signalwort	6
► H		Symbole	6
Hebezeug	18	Systemdruck	31
Hilfsbetätigungseinrichtung	35		
Hydraulikspeicher	19	► T	
► I		Transport	17
Identifikation	15	Transportschäden	18
Inbetriebnahme	29	Typschild	15
Instandhaltung	36		
Instandsetzung	36	► U	
► K		Umbau	43
Korrosion	11	Umgebungsbedingungen	20
► W		► V	
Wartungsintervall		Verplombung	20
Werkzeug			
► Z			
Zubehör			

Bosch Rexroth AG

Zum Eisengießer 1
97816 Lohr am Main
Deutschland
Tel. +49 (0) 9352 18-0
info@boschrexroth.de
www.boschrexroth.com